

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



禁止

してはいけない内容です。



指示

実行しなければならない内容です。



禁止

- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れない。
- 本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らない。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えない。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。



必ず守る

- 異常を感じたら直ちに使用を中止する。
製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。
万一煙が出たり 異臭がしたりした場合は、本製品及び接続して
いるコンピューターや機器の電源を切り、お買い上げの販売店
または弊社までご連絡ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備
や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要
とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図
されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、
社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。



禁止

- **本製品に強い振動や衝撃を与えない。**
故障・破損などの原因となることがあります。
- **本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしない。**
火災や故障の原因となることがあります。
- **本製品を不安定な場所に設置したり、保管したりしない。**
落下により、故障・破損の原因となることがあります。



禁止

- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。
火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。
塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

- (切りとり線)

保証書(持込修理)

商 品 名	光学式マウス					
型 番	PC-SMS01S-S PC-SMS01S-K PC-SMS01S-W		品 番	01-3591 01-3592 01-3593		
★お買い上げ日： 年 月 日 保証期間：本体 6ヶ月（お買上げの日から）						
お客様	★お名前 様					
	★ご住所 〒 - 電話 （ ）					
販売店	★住所 店名 電話 印					

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735


電話	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
----	-----------------------------

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので 必ずご確認ください

使用方法

●Windows 7/Vista/XP共通

- ①コンピュータの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
- ②マウスのUSB AプラグをパソコンのUSBポートに正しい向きで接続してください。
- ③ドライバーが自動的にインストールされます。
- ④これでマウスが使用できるようになります。



動作環境と仕様

■動作環境

- 対応機種 : USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリーズ
対応OS : Windows7/Vista/XP (SP1以降) / Mac OSX (10.4以降)

■仕様

- コネクタ : USB Aタイプ
分解能 : 1000dpi
ケーブル長 : 約0.73m
マウス寸法 : 幅45×高さ25×奥行80mm
マウス質量 : 40g
動作温度/湿度 : 5℃～40℃/～85%RH (ただし結露ない場合)
保存温度/湿度 : -10℃～55℃/～85%RH (ただし結露ない場合)

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ