


梱包内容/各部の名称

■梱包内容

本製品には次のものが入っています。パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

- マウス本体:1個
- 保証書付取扱説明書

■各部の名称



ご使用方法

- ①コンピューターの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- ②マウスのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに正しい向きで接続します。
- ③ドライバーが自動的にインストールされます。
- ④これでマウスが使用できるようになります。

■ご注意

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、マウスカーソルがスムーズに動かない場合があります。

故障かな?と思ったら

マウスカーソルがスムーズに動かない。

- ・ USB-HUBを通して接続しますと使用できない場合があります。その時は、直接パソコンに接続してください。
- ・ 他のUSBポートでデータ転送をしているとマウスカーソルの動きが悪くなる場合があります。その場合は、本製品のUSBコネクタを他のUSBポートに接続し直すと改善することがあります。

動作環境と仕様


■動作環境

対応機種:USBポートを搭載したWindows/パソコンとMacシリーズ
対応OS:Windows8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)

■仕様

コネクタ形状:USB Aタイプ
分解能:1000dpi
ボタン:3ボタン
外形寸法:(約)幅56×高さ33×奥行97mm
マウス質量:約51g
ケーブル長:約1m
動作温度/湿度:5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
保存温度/湿度:-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)

※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。※本説明書に記載の社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。



無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ