


ガススプリング式 モニターアーム 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が
大切に保管してください。



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り
いただることを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するお
それがある内容」です。



- 本製品を分解・修理・加工・改造しない。
- 濡れた手で本製品に触らない。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中
や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。



- 本製品を鋭利なものや先の尖ったもので、叩いたり触れたりしないでください。
- 使用中に可動部で指を挟まないようにご注意ください。
- 機器を載せたまま本製品を移動しない。
- 本製品は、水平で安定した場所に設置・使用してください。不安定な場所に設置したり保管す
ると、落下により、故障・破損の原因となります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えない。故障・破損の原因となります。
- お子様には本製品や付属品などに触れないようにご注意ください。
- 用途以外には使用しない。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれて
いるものは使用しない。塗装を傷めたり、故障の原因となります。
乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。
- アームには耐荷重以上の機器を取り付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取り付けたままで机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書(持込修理)

商品	ガススプリング式モニターアーム			★お買い上げ日 年 月 日
型番	OA-SMA02-K	品番	01-3992	保証期間:本体6ヶ月 (お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前 様 ★ご住所(〒 -)			電話 ()
販売店	★住所 店名 電話			印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。




OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日 9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

! 注意

- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
定期的にネジの締め直しを行ってください。
- 下図の様にアームを天板の向きと逆方向に向けて使用しないでください。
落下により、故障・破損の原因となります。



本製品の破損、またはその使用によって生じた直接間接の損害については、弊社は
その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

製品仕様

対応規格	VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 75mm/100mm
耐荷重	2~9kg
適用サイズ	17~32インチ
製品サイズ	タテ592×ヨコ470×厚さ117mm
製品質量	約2.26kg
取り付け可能天板	厚さ 10~85mm
セット内容	本体×1、クランプ上部×1、クランプ下部×1、グロメット上部×1、グロメット下部 ×1、グロメット用ハンドルナット×1、固定金具用ネジ×3、クランプ用ネジ×2、 グロメット用ボルト×1、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12mm、M5×12mm) 各4、ワッシャー×4、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ＆プラスドライバー(5mm) ×1、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。

※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。

セット内容




組み立て方法

1 本体のバンドを外す


本体は、バンドによって折りたたまれた状態で出荷されています。バンドを外した時に、アームが勢いよく跳ね上がります。跳ね上がったアームが、手や顔に当たったり、手をはさんだりしない様にご注意ください。

バンドの取り外し作業は二人での作業をおすすめします。




2a クランプで使用する

1. 製品本体の下部にクランプ上部を固定金具用ネジで固定します。




2. クランプ上部にクランプ下部をクランプ用ネジで固定します。
取り付ける机の厚さに応じて下図のとおりにネジを留める穴の位置を調節してください。


厚さ10~55mmの机の場合



厚さ50~85mmの机の場合




3. テーブルや机の縁にスタンドを隙間のないようにしっかりと押し込み、ハンドルを矢印方向に回して締め付けてください。




2b グロメットで使用する

机に8mm以上の穴が空いている必要があります。

1. グロメット用ボルトをグロメット上部の中央の四角の穴に通します。
2. 製品本体の下部にグロメット上部を固定金具用ネジで固定します。
3. 机の穴にグロメット用ボルトを挿し込みます。



4. グロメット下部の中央の穴にグロメット用ボルトを通し、グロメット用ハンドルナットで固定します。





3 ディスプレイ背面の取り付け用穴のサイズに合わせてM-AまたはM-Bディスプレイ取り付け用ネジを使用してディスプレイを取り付ける



1. 付属のディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12, M5×12)を使用して、ディスプレイ取り付け部にディスプレイを取り付けます。ディスプレイの詳しい取り付け方法に関しては、ディスプレイに付属の取扱説明書をご確認ください。




- 取り付けるディスプレイによっては、本製品付属のネジが合わない場合があります。詳しくは、取り付けるディスプレイに付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は、VESAマウントインターフェース規格(100mm/75mm)に対応していないディスプレイには取り付けられません。
- 落下の危険がありますので、取り付け作業は二人での作業をおすすめします。




4 アームの調整



ディスプレイ取り付け部の図のネジを六角レンチ & プラスドライバーで緩めるとディスプレイの前後方向に角度調節できます。




横方向の角度調整やモニターを縦置きにすることもできます。



5 ケーブルガイドを使う

下図のカバー部分のネジを外すとケーブルを内部に収納できます。
ケーブルを収納した後は、再度、ネジでカバーを取り付けてください。



完成イメージ

