

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造しない。
- 濡れた手で本製品に触らない。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、暖房器具のそばなど高温となる場所で使用したり、保管したりしない。



注意

- 本製品を鋭利なものや先の尖ったもので、叩いたり触れたりしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えない。故障・破損の原因となります。
- 機器を載せたまま本製品を移動しない。
- 本製品は、水平で安定した場所に設置・使用してください。不安定な場所に設置したり保管すると落下により、故障・破損の原因となります。
- お子様が本製品や付属品などに触れないようにご注意ください。
- 用途以外には使用しない。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。塗装を傷めたり、故障の原因となりますので、乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。
- ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。定期的にネジの締め直しを行ってください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日 9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

PCGEAR


OA-SDS02-T
01-7229

多用途ディスプレイスタンド 取扱説明書


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。



内容物



A (x1)
天板



B (x2)
ブラケットA



C (x2)
ブラケットB



D (x2)
クランプボルト



E (x2)
ブラケットC



F (x2)
クランプパーツ



G (x2)
クランプ用パッド



H (x2)
D4
ワッシャー (D4)



I (x4)
ブラケット用パッド



J (x4)
M6x25
天板取付用ネジ



K (x8)
M6x20
ブラケット固定用ネジ



L (x2)
M3x8
クランプパーツ
固定用ネジ



M (x4)
D6
ワッシャー (D6)



N (x1)
4mm
六角レンチ

使用方法

