

# エルゴノミクスマウス

## 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し ■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。  
て、説明しています。

(下記は図記号の一部です)



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」  
です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



「禁止」してはいけない内容です。



「指示」実行しなければならない内容です。

### 警告

	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。 故障や感電・思わずけがをするおそれがあります。</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>●異常を感じたら直ちに使用を中止する。 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。</li><li>●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れない。</li><li>●ぬれた手で本製品やケーブルに触らない。</li><li>●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。</li><li>●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えない。</li><li>●本製品を水分や温氣の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>●温度、湿度がパソコンの取扱説明書が定めた使用環境を超える、または結露するような場所で使用しない。 故障の原因となります。</li><li>●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。 火災や故障の原因となります。</li><li>●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しない。</li><li>●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。</li></ul>

### 注意

	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品に強い振動や衝撃を与えない。 故障・破損などの原因となります。</li><li>●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを見たりしない。 火災や故障の原因となります。</li><li>●本製品を不安定な場所に設置したり、保管しない。 落下により、故障・破損の原因となります。</li><li>●本製品の底面から出ているLEDセンサーの光を直視しない。 目を傷めるおそれがあります。</li><li>●静電気の発生する場所やマグネットのような磁気のある場所で使わない。 故障の原因となります。</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>●温度、湿度がパソコンの取扱説明書が定めた使用環境を超える、または結露するような場所で使用しない。 故障の原因となります。</li><li>●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。 火災や故障の原因となります。</li><li>●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しない。</li><li>●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。</li></ul>
--	---	--	--

><切り取り線>

### 保証書(持込修理)

商品名	エルゴノミクスマウス		
型番	PC-SMTEGO1-K	品番	01-7282
★お買い上げ日:	年	月	日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)
お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒	
電話	( )		

販売店	★住所 店名 電話
-----	-----------

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


## 梱包内容/各部の名称

### ■梱包内容

本製品には次のものが入っています。パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。

- マウス本体：1個
- 保証書付取扱説明書

### ■各部の名称



#### ●サイドボタン(戻る・進む)

ウェブブラウザでページ移動が簡単に行えます。

サイドボタン(戻る)をクリックすると前ページに移動、

サイドボタン(進む)をクリックすると次ページに移動します。

#### ●DPI切替ボタン(4段切替)

マウスの読み取り性能をお好みに合わせて調整できます。

パソコン画面でのマウスカーソルの反応にてご確認ください。

※1200/2400/4800/7200dpiの4種類の設定が可能です。

この数値が大きいとマウス感度が高くなり、ポインター速度が速くなります。

## ご使用方法

①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。

②マウスのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに正しい向きで接続します。

③ドライバーが自動的にインストールされます。

④マウスが使用できるようになります。

### ■ご注意

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、マウスカーソルがスムーズに動かない場合があります。

➤○〈切り取り線〉

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

## 故障かな?と思ったら

マウスカーソルがスムーズに動かない

・USB-HUBを通して接続すると使用できない場合があります。

その場合は、直接パソコンに接続してください。

・他のUSBポートでデータ転送をしていると、マウスカーソルの動きが悪くなる場合があります。その場合は、本製品のUSBコネクタを他のUSBポートに接続し直すと改善することがあります。

## 動作環境と仕様

動作環境	対応機種	USBポートを搭載したWindows/パソコン
	対応OS	Windows 10/11
	コネクタ形状	USB Type-A
	DPI(分解能)	1200/2400/4800/7200dpi 切替式
	最大加速度	20G
	最大トラッキング速度	60IPS
	最大ポーリングレート	125Hz
	ボタン数	6
仕様	外形寸法	(約)幅73×高さ75×奥行138mm
	グリップ角度	約65度
	本体質量	約118.6g
	ケーブル長	約1.4m
	動作温度/湿度	0°C~45°C/0~90%RH ※ただし結露なきこと
	保管温度/湿度	-10°C~60°C/20~80%RH ※ただし結露なきこと
	付属品	保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。※対応機種以外での動作は保証対象外となります。※使用環境のアップデート等により正常な動作ができなくなる場合があります。※本製品に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ