

使い方

- ①スマートフォンホルダーに撮影器具を挟んでセットします。
- ②スマートフォンホルダーのネジ穴にミニ三脚を取付けます。
ミニ三脚の固定つまみを回して取付けてください。
- ③セルフタイマーをセットして、設定時間になったらシャッターが切れるようにスマートフォン・デジカメでセットしてください。



※ミニ三脚にデジカメを取付けて使用する場合は、デジカメの三脚たて用のネジ穴に差し込んでご使用ください。