

- ・この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

## 安全上のご注意

人への危害、財産への損害を未然に防ぐための重要な内容です。

⊘ 禁止	してはいけない内容です。
⚠ 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

⊘ 耐荷重制限を守ってください。  
※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオを破損することがあります。

⚠ 脚の操作等では、指などを挟まないようご注意ください。  
※けがの原因となることがあります。

⚠ 小さなお子様、乳幼児には扱わせないでください。  
※けがの原因となることがあります。

⚠ カメラ・ビデオを取り付けたままの状態を持ち運びしないでください。  
※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオを破損することがあります。

⚠ 雨天や強風の時は使用しないでください。  
※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオを破損することがあります。

⚠ ご使用の際は、安定した場所でご使用ください。  
※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオを破損することがあります。

## 各部の名称と説明

カメラ・ビデオ固定ネジ  
・カメラもビデオも  
簡単取り付け。

グリップ

脚ロックレバー  
・脚を伸ばす際に  
ゆるめます。

※撮影時は固定ネジをしっかりと締めてください。

## 仕様

寸法	(最伸高)約1,200mm (最縮高)約410mm (収納時)約410mm
本体質量	約215g
パイプ素材	アルミ
脚段数	4段
最大積載質量	1.2kg
付属品	取扱説明書、ストラップ付き収納ケース

※仕様及び外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。  
※万一、当社の製造上の原因による初期不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます