


接続方法

- 電話機のモジュラープラグを直接差し込んで使えます。
また、モジュラーコードで延長しても使用できます。
- 緑がTEL1、赤がTEL2とLEDの点灯で使用中の電話機を示します。
- 切換スイッチで着信する電話機を選択できます。
図左側がTEL1、右側がTEL2、中央の位置はTEL1+TEL2両方。



使用上の注意

- ホームテレホン・ビジネスホンには使用できません。
- 切換スイッチで1台だけの使用(スイッチ位置が左側、又は右側)にしておくともう1台の電話機のワンタッチダイヤル等が消えることがありますのでご注意ください。
- 宅内交換機、電話料金判別器(LCR)、ナンバーディスプレイ等に接続すると動作しない場合があります。
- 接続するパソコン(モデム)やFAXによっては、電話機での通話時にノイズが入る事や、使用できない場合があります。
- ISDN回線では使用できません。

[NTT2線式DC：48V対応品]