

LED クリップ ライト LTC-L2NAH シリーズ

保証書付き取扱説明書

この度は、オーム電機のLEDクリップライトLTC-L2NAHをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全にお使いください。また、この取扱説明書には、保証書もついておりますので、大切に保管し
必要なときにお読みください。

主な仕様

- 定 格………DC13.2V 280mA
- 消費電力………約4.5W
- 待機消費電力…約0.2W
- 直下照度………約1,200ルクス(セードの高さ
約28cmの測定値)
- 全光束………300ルーメン
- JIS C 8112:2014 机上面照度区分…A形相当
- 電源コード長…約1.7m
- 使用光源………高輝度チップLED×8灯使用
(交換不可)昼白色
- 使用場所………屋内専用(屋外使用禁止)
- 付属品………専用ACアダプター

※LED素子にはバラツキがあるため、同じ形名商品
でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があ
りますのでご了承ください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変
更する場合があります。


本体設置の仕方

クリップ部をテーブル等の天井にはさみ、
使用します。大型クリップを採用している
ため取付け部分への保持力が強く、安定
した設置ができます。ただし以下の場所
には取付けが不安定になりますので設置
をおやめください。

- 取付け部分の厚みが20mm以下及び
30mm以上ある場所。
- 取付け部分の幅が狭く、クリップ部の先
の方でしかつかめない場所。
- 取付け部分が円形であったり動いたり
して不安定な場所。
- 取付け部分がやわらかく変形しやすい
場所。
- 取付け部分が平らでなく、斜めになっ
ていたり、波うっている場所。

ご使用方法

1. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
2. セード部裏面のスイッチを押すと点灯します。
3. フレキシブルアームで、使いやすい位置に調節し、
セード部を、手でつかんで光の角度を調節して
ください。消灯後は熱くなっていますので注意して
ください。
4. 消灯する時はセード部裏面のスイッチをOFFにす
るとランプが消灯します。
5. 長時間使用しない場合は、
安全のためにACアダプター
を抜いてください。



安全上のご注意

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- カーテンなど、燃えやすいものの近くでは、使用しないでください。火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものをセード部の上にかぶせたりしないでください。火災の原因になります。
- 水気、湿気が多い場所では使用しないでください。感電事故や火災の原因になります。
- 設置や調節は、正しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因になります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり物的損害を受けたりする可能性があることを示しています。

- 点灯中や、消灯直後は、セード部が高温になっていますので手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因になります。
- ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行ってください。コードを持って引き抜いたりするとショートや、感電、火災の原因になります。
- 長時間、ご使用にならないときはACアダプターを抜いてください。絶縁劣化による漏電火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

使用上のご注意

- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離してご使用ください。
- 点灯時は、照射物より20cm以上離してください。照射物の変形、変色、焼損、火災の原因になります。
- セード部の向きを調節し、光源を直接見ないでください。目の健康を損なうおそれがあります。
- この製品は、室内専用です。野外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故の原因になります。
- 電源コードの上に物を置いたり、吊るしたりしないでください。コードが損傷し火災や感電事故の原因になります。
- 高温になる場所(ストーブ上等)、又はその近くで使用しないでください。ヘッド部や本体等の変形、故障、火災の原因になります。
- ペット(犬、猫等)のいる部屋で使用しないでください。ぶつかつた場合、落下や破損のおそれがあります。
- 器具の隙間や加熱穴等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。

⚠ 注意

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。又、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因になります。
- 本機のお掃除をされる際は、必ずACアダプターを抜いて行ってください。ACアダプターを差したまま作業すると、感電事故の原因になります。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	LEDクリップライト	★お買い上げ日:	年	月	日
型番	LTC-L2NAH-W/P/Y	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)			
品番	06-0101/0102/0103				
お客様	(フリガナ) ★お名前	様			
	★ご住所 〒	—	電話	()
修理メモ					
販売店	★住所	店名	電話	印	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

06-0101/0102/0103A