


USB電源 リモコン & タッチタイプ
LED マルチ連結ライト

型番：LT-MLL1T-WN
品番：06-0971



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 本品を分解したり改造したりしない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 屋外や浴室などの湿気の多い場所・水のかかるおそれのある場所では使用しない。火災・感電・故障の原因となります。

注意

- 設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能性があります。設置場所や取付方法、また取扱いには十分ご注意ください。
- 使用環境によってはリモコンの操作可能な距離が変化することがあります。障害物がない場所から操作してください。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご承知ください。
- LEDは交換できません。


仕様

電源	USB電源 (DC5V / 2A)
光源	白色LED (LED交換不可)
全光束 (ルーメン)	単体：約 155 lm *1 3連結：約 465 lm
最大消費電流	単体：約 530mA 3連結：約 1400mA
質量	単体：約 63g 3連結：約 216g
単体寸法	(約) 幅 88 x 高さ 88 x 奥行 18mm
付属部品	LED マルチ連結ライト専用 ACアダプター (型番：MLF-A260502000UJ 入力 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.4A 出力 5V ≒ 2A) USBケーブル (約 56cm) 連結コード (2本：約 19cm) リモコン (動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025 x 1 個内蔵) 面ファスナー x 3 セット

*1. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れて実測した数値

ご使用方法

《各部の名称と接続方法》




1. USBケーブルの〔マイクロUSB端子〕側を本体の〔マイクロUSB端子差し込み口〕に、〔USB端子〕側をモバイルバッテリーなどの〔USBコンセント〕に差し込みます。又は、付属のLEDマルチ連結ライト専用ACアダプターに差し込み、家庭用AC100Vコンセントに差し込みます。
2. 2連結にする場合は、連結コードで各本体の〔マイクロUSB端子差し込み口〕に差し込みます。
3. 3連結にする場合も、同様に連結コードで接続します。

※単体でも2連結・3連結でもご使用になれます。


《操作方法 (タッチスイッチ)》

- 3連結のどれでも、本体発光面の中央付近をタッチすると3連結とも右記のように切り替わります。



《操作方法 (リモコン)》


- リモコンの送信部を本体発光面の方向に向けボタンを押すとモードが切り替わります。(3連結同時に切り替えることができます。)



★連結しているとき、リモコンを一つの本体発光面に近づけて操作すると、それだけモードが切り替わります。(3連結の内一つだけ発光などが可能です。)


注) リモコンでそれぞれモードが違う状態にしているとき、タッチスイッチで操作すると、モードがそれぞれ一つ切り替わります。

〔例〕リモコン操作で：



《電池の入れ方 (リモコン)》


1. 右図のとおり電池ホルダーのa部を矢印の方向にスライドさせた状態で引き抜きます。
2. 引き抜いた電池ホルダーに、電池を+側を上にしてセットします。
3. 電池ホルダーをリモコン本体に差し込みます。



⚠ 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

《設置方法と場所》

- 玄関や廊下、階段のすみなどで歩行の邪魔にならない所



保証書

商品名 LED マルチ連結ライト		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：LT-MLL1T-WN 品番：06-0971		保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -)		
電話 ()			
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
印			

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証規定 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます