


E26ダウンライト用伸縮型(3段階切替調光・調色タイプ) LEDミニシーリングライト

LED照明器具

保証書付取扱説明書

LDF7L-H/D 9 / 06-1919
LDF7D-H/D 9 / 06-1920
LDF7-H/CK 9 / 06-1921
LDF13L-H/D 9 / 06-1922
LDF13D-H/D 9 / 06-1923
LDF13-H/CK 9 / 06-1924

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
施工の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しく施工してください。取付工事が終わりましたら、この説明書は、
ご使用になるお客様が保管してください。



もくじ

安全上のご注意	2
器具取付時の安全上のご注意	2
取り付け上のご注意	3
使用時の安全上のご注意	4
使用上のご注意	4
器具の取り付け方法	5
器具の外しかた	5
調光のしかた/調光タイプ仕様	6
調色のしかた/調色タイプ仕様	7
保証書	8

①

取り付け上のご注意

注意

■次のような器具には使用できません



調光機能のついた器具



斜め取付け器具



横取付け器具



直流電源

※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になれる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

③

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、(いつでも見られる所に)必ず保管してください。

●表示について：表示内容を見誤りして誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

器具取付時の安全上のご注意



警告



必ず守る

器具の取り付けは、重量に耐えられるところに取扱説明書にしたがって確実に行う。
取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因となります。

電源を接続する際は、器具の取付方法によって確実に行う。
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼する。
一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。



注意



水ぬれ禁止

この器具は非防水であるため、湿気、水気のあるところで使用しない。
感電・火災の原因となることがあります。



禁止

この器具は、40℃以上の高温になる場所では使用しない。
感電・火災の原因となることがあります。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しない。
感電・火災の原因となることがあります。

②

使用時の安全上のご注意



警告



必ず守る

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。
火災の原因になります。

器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まない。
火災・感電の原因となります。

シーリングライトの交換やお手入れの際には、必ず電源を切る。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。



分解禁止

部品の追加改造は絶対にしない。
火災・感電の原因となります。



必ず守る

お手入れのためにセード、本体を外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付ける。
不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切る。
異常事態がおさまったことを確認して買い上げの販売店に修理を依頼してください。



注意



必ず守る

壁付調光器のある回路では使用しない。
照明器具が故障します。



水洗い禁止

お手入れの際は、水洗いはしない。
火災・感電の原因となります。



必ず守る

照明器具には寿命があり、設置して8~10年経つと外観に異常が無くても内部の劣化が進行するので、点検・交換する。
点検せずに長期間使用続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
(周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。)
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
(JIS C8105-1 解説による。)



手を触れない

万一、セードなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などをふれない。
ケガの原因となることがあります。

点灯中・消灯直後はランプやその周辺が熱いので、手や肌などをふれない。火傷の原因となります。



必ず守る

本体が一部破損したまま使わない。
落下、けがのおそれがあります。
温度の高くなるものを器具の下に置かない。
器具の下にストロー、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。
カバーを外した状態で点灯しているLEDを直視しない。
目の痛みの原因になることがあります。



必ず守る

精密機器のため落としたり、衝撃を加えたりしない。
故障の原因になります。

本体のすき間に金属類(ヘアピン・針金・クリップなど)を差し込まない。



必ず守る

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。
変色、変形、破損の原因になります。

使用上のご注意

●天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。

④

