

使用時の安全上のご注意

警告

必ず守る

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。
火災の原因になります。

必ず守る

器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まない。
火災・感電の原因となります。

必ず守る

本体や電球の交換、お手入れの際には必ず電源を切る。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

必ず守る

部品の追加改造は絶対にしない。
火災・感電の原因となります。

必ず守る

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切る。
異常事態がおさまったことを確認してお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

注意

必ず守る

壁付調光器のある回路では使用しない。
照明器具が故障します。

必ず守る

お手入れの際は、水洗いはしない。
火災・感電の原因となります。

必ず守る

照明器具には寿命があり、設置して8～10年経つと外観に異常が無くても内部の劣化が進行するので、点検・交換する。
点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
(周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。)
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)

必ず守る

万一、セードなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などをふれない。
ケガの原因となることがあります。

必ず守る

点灯中・消灯直後はランプやその周辺が熱いので、手や肌などをふれない。火傷の原因となります。

注意

必ず守る

本体が一部破損したまま使わない。
落下、けがのおそれがあります。
温度の高くなるものを器具の下に置かない。
器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。
火災、本体の変形、落下のおそれがあります。
点灯している電球を直視しない。
目の痛みの原因になることがあります。

必ず守る

精密機器のため落としたり、衝撃を加えたりしない。
故障の原因になります。

必ず守る

本体のすき間に金属類(ヘアピン・針金・クリップなど)を差し込まない。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。
変色、変形、破損の原因になります。

使用時の安全上のご注意

●天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。

器具の取り付け方法

安全のため、主電源※を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。

1 天井の引掛シーリングを確認する

■取り付け可能な引掛シーリング

下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。(ガタつきや破損が無いことを確認してください。)

【角型引掛シーリング】

【丸型引掛シーリング】

【引掛ローゼット】

【丸型引掛シーリング】

【埋込ローゼット】

これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付けできない場合があります。

2 器具を取り付ける

落下のおそれあり

警告

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

アダプターの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印方向(時計回り)にカチッと音がするまで回してください。

3 シーリングカバーをかぶせる

シーリング本体を挟み込むようにカバーをかぶせてください。

器具の取り外し方法

安全のため、主電源※を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。

ロックボタンを押しながら器具を矢印方向(反時計回り)に回して取り外してください。

保証書

持込修理 無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名	ペンダントソケットライト	★お買上げ日:	年 月 日
型番	HS-LPS01 HS-LPS02 HS-LPS03 HS-LPS04	保証期間:	本体1年間(お買上げの日から)
品番	06-3901 06-3902 06-3903 06-3904		
お客様	フリガナ ★お名前	様	
	★ご住所 〒	ー	
	電話	()	
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。	
	印		
(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

06-3901 / 06-3902 / 06-3903 / 06-3904 A