


DS-LS24DK-WH/BK

LEDデスクランプ

保証書付取扱説明書



保管用

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



禁止

- 電源コード・ACアダプタを破損するようなことはしない。
故障や火災の原因となります。
(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
- コンセントの定格を超える使い方をしない。
たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因に
なります。
- 布や紙、ビニール袋など、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。
火災のおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
落下して、火災・けがのおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因となります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でACアダプタの抜き差しをしない。
感電の原因になります。



ACアダプタ
を抜く

- ACアダプタとコンセントの間についたホコリなどは定期的
に取り除く。
ACアダプターにホコリがたまること、湿気などで火災の原因
になります。
- ACアダプタは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因に
なります。傷んだACアダプタや、ゆるんだコンセントは使
用しないでください。
- ACアダプタを抜くときは、必ずアダプタ部を持って抜く。
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のお
それがあります。
- 異常を感じた場合はすぐにACアダプタを抜く。
本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いな
どの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になり
ます。すぐにACアダプタをコンセントから抜いてくださ
い。(そのまま使用せず修理依頼してください。)
- 照明器具には寿命があります。
交換の目安は6～8年です。
- 清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発
火、感電のおそれがあります。

注意



禁止

- 点灯時は発光面を直視しない。
目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の近くに置かない。
- 湿気やホコリ、油煙の多い場所では使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。
- 可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。
器具破損の原因になります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。
火災や感電の原因になることがあります。




必ず守る

- お手入れの際は、ACアダプタを抜く。
通電状態でおこなうと感電の原因になることがあります。
- 長期間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダ
プタをコンセントから抜いてください。
- セードの角度調整をおこなうときは、必ずアームと本体を持って
おこなう。
転倒、落下によりけがをするおそれがあります。
- 付属の専用ACアダプタ以外は使用しない。
故障や火災の原因となります。
- 定期的に清掃および点検が必要。
明るく安全に使用するために実施してください。

各部の名称



本体



ご使用方法

- ① 本体を安定した場所に設置します。
- ② 付属の専用ACアダプタのプラグを本体のプラグ差し込み口に接続します。
- ③ 専用ACアダプタをコンセントに差し込みます。
- ④ セード先端にあるタッチ式ON/OFFスイッチにタッチすると点灯します。もう一度タッチすると消灯します。
- ⑤ ベース部を手で押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑥ 長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。

タッチ式
ON/OFFスイッチ




※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFFスイッチが反応しないことがあります。

※専用ACアダプタをコンセントに差し込んでから、タッチ式ON/OFFスイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。


アームを動かす時の注意

アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けが・器具の故障の原因となります。

【横方向/セード回転方向】



【縦方向】



使用上のご注意

- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、錆、故障、感電事故などの原因となります。
- 本体および専用ACアダプタは精密機器です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）などのいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間などに金属類（ヘアピン、針金など）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯中および消灯直後はセードが熱くなっておりますのでご注意ください。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、また、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、または時間がかかる。	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。
2. 電源コードに傷みやひび割れ、変形がある。	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。	
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また、錆が出ている。	
5. 器具取付部に変形・ガタつき・ゆるみなどがある。	

-----切り取り線-----

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障および損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障および損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプタを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。

主な仕様

電	源	専用ACアダプタ 入力:AC100V～ 50/60Hz 12VA 出力:DC12V 㐇 0.36A
光	源	LED×28灯(交換不可)/昼白色
照	度	1500ルクス(直下30cmで点灯時)
全	光	束 450ルーメン
消	費	電 力 5.2W
本	体	寸 法 幅110×高さ320×奥行470mm
質	量	610g(専用ACアダプタ含む)
材	質	ABS樹脂
付	属	品 専用ACアダプタ(コード長:約1.8m)、保証書付取扱説明書

※LEDは、色や明るさにバラツキがでる場合があります。ご了承ください。

※改良のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

----- 切り取り線 -----

保証書（持込修理）

製品名	LED デスクランプ		★お買い上げ日	年	月	日
型 番	DS-LS24DK-WH DS-LS24DK-BK	品 番	06-5167 06-5168	保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)		
お客様	ふりがな ★お名前 様					
	★ご住所 (〒 -) 電話 ()					
販売店	★住所 店名 電話 (印)					

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日および年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日および年末年始は除きます
※通話料はお客様負担です

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

(★印欄に記入のない場合は領収書またはレシートを貼ってください。)

修理メモ