

mōnban

室内でできる防犯対策

フェイクTVライト

テレビ風の光で  
不審者を寄せ付けない

4h/7h  
タイマー付き

USB式


いるぞ!で防犯!



NIT-ASY8RGB10

## 各部の名称


- ①LED
- ②スタンド
- ③ねじ取り付け穴  
(市販ネジで取り付け可能)
- ④明暗センサー
- ⑤ON・OFF/タイマー設定スイッチ
- ⑥電源コード差し込み口



## ご使用方法


### ●点灯方法

USBコードをお持ちのポート付きアダプターやモバイルバッテリーなどのUSB電源に接続し、ON・OFF/タイマー設定スイッチをスライドさせて点灯。お好みのモードに設定してご使用ください。



### ●タイマー設定

明るい間、LEDが青色(4時間タイマー)または緑色(7時間タイマー)で点灯します。周囲が暗くなった後、約5秒後に点灯を開始します。タイマー終了後は、青色または緑色の点灯に戻りますが、再び暗くなると自動的に点灯を開始します。



### ●両面テープ取り付けする

両面テープの裏面のシールをはがし、本体に貼り、お好みの場所に設置してください。  
※両面テープご使用の際は、設置場所に仮設置のうえ、動作確認を行ってください。

## 使用上のご注意

●USBアダプターは別売です。●付属のケーブルをご使用ください。●お子様の手の届かない場所にてご使用ください。●本製品は防水仕様ではありません。雨などが当たる場所、湿気が多い場所では使用しないでください。●両面テープをはがす際は、畳や壁紙を傷つけるおそれがありますので、ご注意ください。●あらかじめ両面テープを張り付ける場所のほこりや汚れ、油汚れなどをきれいにふき取ってください。また貼り付ける場所がぬれている場合は十分に乾かしてから貼り付けてください。●LEDは交換できません。●本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。●本製品の分解・改造はしないでください。●明るい場所では明暗センサーが作動しないことがあります。十分に暗くなる場所でご使用ください。●本製品は防犯対策の1つであり、すべての防犯を保証するものではありません。

## 仕様

- 電源：5V 1.5A以上のUSBポート
- 光源：LED12個(交換不可)
- 質量：約108g
- 寸法：(約)幅85×高さ35×奥行90mm
- モード：常時点灯、4時間点灯(暗所)、7時間点灯(暗所)、消灯
- 付属品：専用USBケーブル100cm、両面テープ1枚

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735



バック



台紙

型番 NIT-ASY8RGB10  
品番 06-5250



4 971275 652507

MADE IN CHINA