


OAR-450N

メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。



- 1 液晶画面の運転モード表示(自動・冷房・暖房・除湿)が点滅するまで、運転入/切ボタンを約5秒間長押しします。
- 2 ご使用のエアコンのメーカーに合わせて、下記のいずれかのボタンを押します。押したボタンのマークと2桁の数字がディスプレイに表示されます。

自動 ○	三菱重工(ビーバー)、長府、コロナ
冷房 ○	富士通、ダイキン、LG、フナイ
暖房 ○	日立、三菱電機、東芝
除湿 ○	パナソニック(ナショナル)、サンヨー、シャープ

- 3 温度設定ボタン(▲/▼)を押して、メーカーに応じたコードを表示させます。

メーカー名		設定コード
三菱重工(ビーバー)	自動 ○	01~14
長府		15~19
コロナ		20~27
富士通	冷房 ○	01~09
ダイキン		10~19
LG		20~22
フナイ		23~25
日立	暖房 ○	01~09
三菱電機		10~25
東芝		26~40
パナソニック	除湿 ○	01~12
サンヨー		13~31
シャープ		32~49

- 4 運転入/切ボタンを押すと、設定が確定します。

同じメーカーでも、機種によってリモコン信号が異なる場合があります。もし正しく機能しない場合は、別のコードを設定し直してみてください。