

LT-NP-01、07-3777
スイッチ付き電源コード



OHM ELECTRIC INC.
商品型番 **LT-NP-01**
(屋内専用)

省エネ型 照明器具

LED エコスリム専用

スイッチ付電源コード コード長さ 約 **1.4m**

LED ECO SLIM

省エネ型
照明器具
(屋内専用)

LED ECO SLIM
(LED エコスリム)

LED エコスリム専用

スイッチ付電源コード

コード長さ
約 1.4m

本製品は LED エコスリム専用です。
指定の目的以外で使用しないでください。

安全上の注意



警告

- 取付け・取外しや器具のお手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。感電ややけどをする恐れがあります。
- コードをたばねて使用しないでください。破損の恐れがあり、火災の原因になります。
- コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、無理に曲げたり、たこ足配線をしたり、ねじったり、加熱しないでください。破損の恐れや破損して火災の原因になります。
- 濡れた手でプラグを抜かないでください。感電や火災の原因になります。
- 入出力コネクタに専用コード以外の異物を差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
- 分解や部品の交換をしないでください。感電や火災、故障・破損の原因となります。
- 連結する場合は当社製エコスリムのみをご使用ください。
- 連結しない場合はコードを取付けたままにしないでください。
- LEDの光を長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。




注意

- エコスリム本体に確実に取付けてください。ゆるいと発熱や点灯不良の原因となります。
- 温度の高くなる場所やその周辺に取付けしないでください。本体故障の原因となります。
- 当商品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室などの湿気の多い場所には取付けないでください。
- 落下の恐れがありますので、天井に取付ける際は、取付け後の状態を良く確認し、補強が必要な場合状況に合わせて適切な補強を行ってください。
- LEDは交換できません。

取付けとご使用方法

1. スイッチ付電源コードの入力プラグをLEDエコスリムのコネクタの形状に合わせてしっかりと差し込んでください。
2. 本体スイッチをONにしてください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込みご使用ください。
電源のON/OFFは中間スイッチで操作してください。

※連結してご使用の場合、スイッチ付電源コードの中間スイッチのOFFで連結した全てがOFFに、中間スイッチがONの場合はそれぞれの本体スイッチでON・OFFできます。



※電源コードを本体から外す際には、必ず電源コードの入力プラグ部分を持って、もう一方の手でLEDエコスリム本体の入力コネクタ(白い部分)を押さえながらゆっくりと引抜いてください。無理に引っ張ると破損の原因になります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

電話
受付

平日 9:00~17:30
土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

フリーダイヤル (無料)

0120-963-006

携帯電話・公衆電話からは

048-992-2735

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不良があった場合は、良品とお取り替え致します。



袋:PE



台紙

商品型番 **LT-NP-01**



4 971275 737778

商品番号 **07-3777**

MADE IN CHINA



パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けないようにご注意ください。