AM/FM ポケットラジオ 型番: RAD-F404W/K/R/Y


取扱説明書(保証書付)

ご使用の前に

このたびは、お買い上げいた だき、まことにありがとうご ざいます。

この取扱説明書(保証書付) を、お読みのうえ、正しく安 全にお使いください。

なお、この取扱説明書(保証 書付)は、大切に保管し、必 要なときにお読みください。



安全にお使いいただくために

電気製品は、正しく取り扱うことによって、安全にお使い いただけます。

間違った使い方は、火災や感電による人身事故につながる ことがあります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの 上、正しく安全にお使いください。

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡また は、重傷を負う可能性のあることを示しています。

充電しないでください。電池の破 液もれにより、火災、けがの原因となり 裂、



- バイクの運転中はイヤホンでの使用や 操作をしないでください。また、歩行中に聞く場合、周囲の交通に十分注意してください。 交通事故などの原因となります。
- 屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐにアンテナをたたんで使用を中止してください。落 雷の原因となります。
- 分解・改造は、絶対にしないでください。機 器に金属物が入ると、やけどや火災、故障の 原因となります。

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家 財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

本機は防滴・防塵仕様ではありません。湿気やほこりの多 い場所、油煙や湯気のあたるところには置かないでくださ い。故障の原因となることがあります。



- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器 具のそばなど、異常に高温になる所に置かないでくださ い。故障及び火災の原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しないでください。また新しい電 池と古い電池を混ぜて使用したり、種類の異なる電池 (例:アルカリとマンガン)を一緒に使用しないでくださ い。乾電池を入れる際、プラス(+)とマイナス(-)の表示通 りに入れてください。電池の破裂、液もれにより火災、け が、周囲汚損の原因になることがあります。
- イヤホン使用時、耳を刺激する様な大音量で聞き続けた り、または、急に音量を上げたりすると聴力障害などの原 因となることがあります。

保証書

保 証 書 持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
(一)消耗すたけ極軽した知り、付屋日の本格

(こるの以降及び損傷 (二)消耗または磨耗した部品、付属品の交換 (木)本書のご提示がない場合 (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字: 書き換えられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。) (ト)商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

- 般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合 の故障及び損傷 では悪活等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| 商品名:A M / F M ポケットラジオ | | | | ★お買い上げ日 | 年 | 月日 |
|-----------------------|----------------|------------------|------|---|---|----|
| 型番:RAD-F404W/K/R/Y | | 品番:07-3790/1/2/3 | | 保証期間:本体1年間(お買い上げ日から) | | |
| お客様 | ★お名前 ★ご住所(〒 | |) | 電話(|) | _ |
| 修理メモ | A BOARS | | | | | |
| 販売店 | ★住所・氏名 | · 電話 | WE'T | TURES OF BENEFITS | | Ð |

- (注)★印欄に記入のない場合は無効となりま すので、必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です
- ※この保証書によって保証書を発行している 者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありません。

※保証期間経過後の修理について

場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその 後の安全点検活動のために記載内容を利 用させて頂く場合がございますので、ご了承 ください

販売元: ○ 間 株式会社オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8 http://www.ohm-electric.co.jp


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

- 通話料無料携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
- 電 話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00 受 付 日・祝日及び年末年始は除きます 土曜 9:00~17:00

修理に関するご相談は 修理ご相談センター 話 048-992-3970 平日 9:00~17:00 受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製造元:株式会社住本製作所 〒675-1325 兵庫県小野市樫山町大崎1455

各部の名称



電池の入れ方

- ① 本体背面の電池フタを下にスライドさせて開きます(右図参照)。
- ② 電池ボックスに単4形乾電池2本(別売)を入れます。電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(-)の極性通りに正しく入れてください。
- ③ 電池フタを①と逆の手順で閉めれば完了です。

長時間使用しないとき

ラジオを長時間ご使用にならないときは、電池の 液もれを防ぐために電池を取り出してください。 万が一、液もれし、液が体についたときは、水で よく洗い流してください。

また、電池はネックレスなどの金属物と一緒に保管しないでください。

※アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。

ラジオの使い方

- ① 切替レバーで AMか FMの選択をすると電源が入ります。
- 2 ボリュームダイヤルを回し、音量を調節します。
- ③ 同調ダイヤルを回し、お聞きになる放送局に合わせます。(同調すると LED が点灯します。)
- ④ 電源を切る時は切り替えダイヤルを OFF にします。
- ■AM 放送を聞くとき

本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

■FM 放送を聞くとき

ロッドアンテナを伸ばして、放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

- ■音声について
- ・本機はモノラル受信機です。ステレオ音声にはなりません。
- ・本機は TV 放送は受信できません。
- ※1本機を他のラジオやテレビなどの電気機器や携帯電話の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。

※2建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなることがあります。 できるだけ窓際でお使いください。

イヤホン(付属)のご使用について

本体イヤホンジャックにイヤホンのブラグを接続して ご使用ください(接続時は音量を下げて、耳に負担の ない音量に徐々に上げてください)。 イヤホン使用時はスピーカーから音は出ません。

主な仕様

- ★受信周波数···AM: 530~1605kHz FM: 76~90MHz
- ★アンテナ・・・AM: 内蔵バーアンテナ FM: ロッドアンテナ
- ★電源···DC3V 単 4 形乾電池 2 本使用(電池別売)
- ★電池持続時間···AM 放送受信時:約60時間 FM 放送受信時:約50時間

(アルカリ乾電池使用、イヤホン使用、音量中程度の場合)

- ★外形寸法···幅 50×高さ 125×奥行き 18.5(mm)
- ★質量···約 79g(乾電池含まず)
- ★付属品・・・イヤホン1個

お手入れの仕方

通常は、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少し含ませておふきください。(シンナー・ベンジン・アルコールは本体をいためる可能性がありますので使わないでください)

アフターサービスについて

- ●調子が悪いときは、修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買上店またはオーム電機修理ご相談センターにご相談ください。
- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償で修理させていただきます。
 お買い上げ店、またはオーム電機修理ご相談センターまでご相談ください。

販売元: 株式会社オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ


●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センター

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00 受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製造元:株式会社住本製作所 〒675-1325 兵庫県小野市樫山町大崎1455



本体背面