


センサーライト(防犯カメラ型)

保証書付取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

型番：OSC-13T
品番：07-7637



保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	センサーライト(防犯カメラ型)	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	OSC-13T	品番	07-7637
		保証期間:	本体1年間(お買い上げの日から)

お客様	★お名前	様
	★ご住所 〒	-
		電話 ()

修理メモ	
★住所 店名 電話	
販売店	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

特長


- 人感明暗センサー機能搭載しているため、暗い場所でも使用できます。
- 本物の防犯カメラにそっくりな外観!
- 防犯ステッカー付のため、注意喚起できる。
- 車庫の天井、マンションの廊下天井、一戸建ての軒下などのご使用におすすめです。

仕様

- 使用電源: 4.5VDC (単4形乾電池3本) 電池別売
- 質量: 約102g (本体と取付用ホルダーのみ)
- 外形寸法: 約102(直径)×高さ68mm(厚さ)
- 電池寿命: センサーライト 1日10回点灯の場合、約3ヶ月 (新品アルカリ乾電池使用)
- 動作温度: 0°~40°
- 使用場所: 屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
- 白色LED点灯時間(白色LED 2個): 周辺照度は約5lux以下の暗い場合、人体の動きを感知すると約10秒間点灯
- 白色LEDの明るさ: 点灯時約30lm(1m)
- 赤色LED点滅時間(防犯効果用): 常に約6秒間隔で点滅
- 付属品: 取付用ホルダー×1個、取付用ネジ×3本、取付用アンカー×3本、防犯ステッカー×1枚、保証書付取扱説明書

乾電池の入れ方


本体裏面の電池カバーをはずして、電池方向の刻印どおりに単4形乾電池3本を正しくセットしてください。



※注意: LEDの交換はできません。

設置方法

- ホルダーを設置場所にネジで固定します。本体裏面の溝へ入れ、回転して確実に固定してください。
- ※注意: 取付前に仮止めをして、動作を必ず確認してください。
- コンクリートなど、ネジだけでは固定できない場合は、付属アンカーを使い確実に取付けてください。石膏ボード、薄い板などにはしっかり固定できません。厚みが10mm以上の板に確実に固定してください。




使用方法

①人感明暗センサーライトとして

- ホルダーを天井にしっかり固定した後、電源スイッチをONにしてください。
- 本体をホルダーの溝にあわせて差込み、回して固定してください。
- 周辺照度が5lux以下の暗い場所で人体が感知範囲に入ると本体中心部の白色LEDが点灯します。
- 人体が感知範囲から離れると、白色LEDが約10秒後消灯します。
- 人体が感知範囲内にとどまる場合、白色LEDは人体が動くたびに点灯します。

※注意：本体周辺の照度(明るさ)が25lux以上の場合、人体が感知範囲内に入ってもセンサーライトは作動しません。



②防犯カメラ(ダミーカメラ)として

- ホルダーを天井にしっかり固定した後、電源スイッチをONにしてください。
- 本体をホルダーの溝にあわせて差込み、回して固定してください。
- 赤色LED警告ランプが約6秒間隔で点滅します。



安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠警告

- 古い電池と新しい電池、または異種の電池を混用しないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を分解したり改造したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- 取付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
- 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠注意

- 本品は屋内専用ですので、防水仕様ではありません。雨にかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 天井に設置して使用する商品です。落下防止のため、取付用ホルダーを使用し、付属のネジでしっかり固定してください。
- 以下のことを守らないと電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する○電池の⊕⊖を正しくセットする○長期間使用しない場合は電池を抜く○定期的な作動、液もれの点検をする○使い切った電池はすぐに本体からとりだす。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (ホ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (チ) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (リ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。