

ご使用方法

【電池の交換】


- ① シリコンカバーのベルト部分を引っ張り、中の本体を取り出します。



- ② 本体の蓋を開け、付属のボタン電池2個をセットします。



- ③ 蓋を閉じ、ストッパー部分を先に差しこむようにして、シリコンカバーを元通りにセットします。



【取り付け方】

- 取り付けたい場所へセットし、シリコンの輪の先端をストッパーに引っかけます。



【点灯方法】

- 本体上部にあるスイッチ(カバーの下にあります)を押し、お好みの点灯パターンを選んでください。



点灯パターン

1 PUSH	点滅① (早い)
2 PUSH	点滅② (遅い)
3 PUSH	点灯
4 PUSH	消灯