

# リモコンコンセント

商品番号 07-8251

保証書付 取扱説明書

この度は OHM「電気器具専用 リモコンコンセント」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので大切に保管してください。

ご使用前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 安全上の注意

**警告** 死亡や重症を負うおそれがある内容です。

**注意** 障害を負うことや、財産の存在が発生するおそれがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⊙ してはいけない内容    Ⓛ 実行しなければならない内容

### 警告

- ⊙ 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⊙ 長時間この機器を使用しないときは本体から乾電池を取り出す。
- ⊙ 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れる。
- ⊙ 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- ⊙ 異なる種類、銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わないでください。
- ⊙ 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒には、携帯、保管しない。
- ⊙ 乳幼児の近くや手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。


### 注意

- ⊙ 水気、湿気が多い場所では使用しない。
- ⊙ この機器を分解したり改造しない。


## 特長

- 赤外線リモコンにより離れた所から電気器具を ON/OFF!
- コンセントに受信機を差込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差込むだけですぐ使えます!
- 換気扇、電気スタンドなどにご使用できます。

## 各部の名称



## 取付け方




ご使用前に、リモコン送信機の電池保護シールを取り外してください。

1. 現在使用中の電気器具の電源スイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから外します。
2. 受信機本体を壁コンセントなどに確実に差し込んでください。
3. 外してあった電源器具の電源プラグを受信機のコンセントに差込みます。
4. 電気器具の電源スイッチを入れてから、リモコンで送信機動作確認を行ってください。(電気器具によって、使用できない場合がありますので、ご注意ください。)

**注意** 取付の作業は取り付ける電気器具の電源スイッチを必ず切ってから行ってください。

## ご使用方法



電気器具の電源スイッチを入れ、リモコン送信機を受信機本体に向け操作してください。

## ご使用上の注意



- 800W以上の電気器具(最大電流 8A 以上)は絶対に使用しないでください。
- 水をかけたり、漏らしたりしないでください。感電や漏電の原因となります。
- ご自分で分解や改造などは絶対おやめください。感電や漏電の原因となります。
- タコ足配線は避けてください。火災の原因となります。



- 一部屋で 2 個以上のリモコンコンセントを使用すると、一つのリモコンで二個の電気器具が同時に作動しますので、一部屋で 1 個のご使用としてください。
- 電気器具によって、使用できない場合がありますので、ご注意ください。

## 仕様

受信機本体	
入力容量	AC100V
最大電流	最大 800W まで(最大電流 8A 以下)
外形寸法	幅 58×高さ 88×奥行 54mm
質量	80g
リモコン	
使用電池	リチウム電池 CR-2025 3V 1 個(動作確認用電池付属)
外形寸法	幅 45×高さ 72×奥行 5mm
質量	12g

## 6. 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

(キリトリ線)

## 保証書(持込修理)

製品名	赤外線 リモコンコンセント	お買い上げ日:	年 月 日
型番	OCR-05W	保証期間:	本体 1年(お買い上げ日から)
品番	07-8251		
お客様	(フリガナ) ★お名前		
	★ご注文		
修理メモ			
販売店	★住所・店名・電話		

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
●この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
●保証期間経過後の修理について不問の場合、お買い上げの範囲内または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を参照させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●お客様相談室(受付時間) ●受付 9:00-17:00  
0120-963-006 048-992-2735  
受付 平日 9:00-17:30 土曜 9:00-17:00  
休日 048-992-3970 平日 9:00-17:00  
受付 土・日・祭日及び年末年始は休みです

※修理に関するご相談は 専任の修理センターへ  
048-992-3970 平日 9:00-17:00  
受付 土・日・祭日及び年末年始は休みです

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。