

LED Wセンサーマルチライト

型番：NIT-BY1-W
商品番号：07-8260

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 衝撃や振動の多い場所では使用しない。火災、落下、故障の原因となります。
- 本品を分解したり改造したりしない。感電や故障の原因となります。
- プール、浴室、海岸などで冠水・浸水するおそれのある場所や湿気の多い場所では使用しない。火災・落下・故障の原因となります。
- 電池交換の際は、3本同時に交換する。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。

注意

- 電池が不安定なときや消耗したとき、光にチラツキが発生しますが不良ではありません。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能性があります。設置場所や取付方法、また取扱には十分ご注意ください。
- 使用環境によってはセンサーの感度が変化する場合があります。また、近くの（家具など）障害物にライトの光が乱反射して誤作動する場合があります。設置環境を改善してご使用ください。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
 - 電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。
 - 初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。

仕様

電源	単2形乾電池3本（別売）
光源	白色系LED1個・赤色系LED1個（LED交換不可）
最大消費電流	約150mA（常灯時）
連続使用時間	常時点灯の場合：約10時間 自動点灯の場合：スタンバイ状態から1日10回の点灯で約10か月（1回30秒間点灯の場合） ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
センサー	水平垂直方向90°±10°/約6mの範囲で感知 ※感知作動後、無反応の場合30秒±5秒で消灯
JIS/IEC保護等級（JIS C0920:2003）	IP54（防塵・防まつ形）：塵埃が機器の所定動作および安全性を阻害する量は入らない構造で、あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
質量（約）	223g（電池別）
付属品	支柱（長さ約160mm）×2本 ジョイント×1個 差込支柱×1本
外形寸法（約）	外径114mm×高さ108mm（本体のみ）

電池の入れ方およびご使用方法

《電池の入れ方》

1. 底蓋を図示のとおり矢印のOPEN方向に回して底蓋を取り外してください。
2. 単2形乾電池3本を＋と－を正しくセットしてください。※正しくセットされるとライトが3回点滅します。
単2形乾電池×3本
3. 底蓋を取り外した位置に入れて矢印のLOCK方向に回して締めてください。

《操作方法》

1. 底蓋のスイッチボタンを押すと光・人感センサーオン
 2. もう一度押すと常時点灯
 3. もう一度押すとオフ
- ※センサーオン（スタンバイ状態）にしたときは、わずかに赤色LEDが点滅します。

《支柱を立てて設置する場合》

付属の支柱1本（またはジョイントを使用して2本）を差込支柱とつなぎ底蓋中央部に差し込んでください。地面などに垂直に差し込み、倒れたりしないかよく確認をして設置してください。

《つり下げの場合》

底蓋のフックを起こして、ロープや棒などに吊るしてください。（フックは回転させてセンサーの方向を変えることができます。）

保証書

商品名 LED W センサーマルチライト		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：NIT-BY1-W 品番：07-8260		保証期間：本体1年間	
お客様	ご芳名 様		
	ご住所（〒 - ）		
	電話 （ ）		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
印			

（注）★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がございますのでご了承ください。

保証規定

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - （イ）使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - （ホ）本書のご提示がない場合
 - （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA