

取扱説明書（保証書付き）


本体設置の仕方

クリップ部をテーブル等の天板にはさみ、使用しますが、以下の場所には取付けが不安定になりますので設置をおやめください。



禁止

- 取付け部分の厚みが20mm以下及び30mm以上ある場所。
- 取付け部分の幅が狭く、クリップ部の先の方でしかつかめない場所。
- 取付け部分が円形であったり動いたりして不安定な場所。
- 取付け部分がやわらかく変形しやすい場所。
- 取付け部分が平らでなく、斜めになっていたり、波うっている場所。



使用上のご注意

- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは少し離してご使用ください。
- 光源を直接見ないでください。目の健康を損なうおそれがあります。
- 本製品は、室内専用です。野外でご使用になりますとさび、故障、感電事故の原因になります。
- 電源コードの上に物を置いたり、吊るしたりしないでください。コードが損傷し火災や感電事故の原因となります。
- 高温になる場所（ストーブの上等）、又はその近くで使用しないでください。ヘッド部や本体等の変形、故障、火災の原因になります。
- ペット（犬、猫等）のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。
- 器具の隙間や加熱穴等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。又、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因になります。
- 本製品のお掃除をされる際は、必ずACアダプターを抜いて行ってください。ACアダプターを差したまま作業すると、感電事故の原因になります。

故障かな？と思ったら 下記を参考に点検してください。

| 現象 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|------------|--------------------|------------------------|
| LED が点灯しない | AC アダプターが外れている | AC アダプターをコンセントに確実に差し込む |
| | プラグソケットからプラグが外れている | プラグをプラグソケットに確実に差し込む |

主な仕様

| 〈本 体〉 | 定格 | 用途及び照度 | 使用光源 | 全光束 |
|------------|----------------|---------------|------------------------|---------|
| | DC12V 280mA | 読書用(300ルクス以上) | 高輝度チップLED x6個(交換不可) | 200ルーメン |
| 〈AC アダプター〉 | 定格 | 消費電力 | コードの長さ | |
| | AC100V 50/60Hz | 3.6W | 約 1.8m | |

※LED素子にはバラツキがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

切り取り

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。