

SPARKLED MARINES LED潜水ライト

型番：LHA-Y431W10-K
商品番号：07-8625

取扱説明書 (保証書付)



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 水中では底蓋をしっかりと締める。しっかりと締めていないと防水性能が失われてしまいます。
- 静水中の10気圧/15分間の条件以上では使用しない。
- 水中での使用の際は必ず新しい電池と交換する。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、3本同時に交換する。

注意

- 本品は、1m以内の落下に耐えられる耐衝撃性能(平坦な面に自然落下させても機能上悪影響をおこさない)を備えていますが、過度な衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず \oplus \ominus を本品に正しく使用する。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
 - 電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。
 - オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)

仕様

電源	単4形乾電池3本(別売)
光源	白色系LED1個(LED交換不可)
最大消費電流	約1.5A
連続使用時間	明るさ10%まで： 約6時間(フルモード)/約16時間(セーフモード) 明るさ5lm(ルーメン)まで： 約8時間(フルモード)/約17時間(セーフモード) (未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光束lm(ルーメン)	約250lm(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
照射距離*	約50m
JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)	IPX8(水中形)：継続的に水没しても内部に浸水することがない保護レベル。【水中10気圧/15分間防水】
質量(約)	168g(ハンドストラップ含む・電池別)
外形寸法(約)	直径39mm x 長さ136mm(ハンドストラップ含まず)


* 照射距離は理論値であり、満月時の月光0.25 lux以上を照らすことができる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。* 同じ機種でもレンズや反射鏡(リフレクター)などの個体差によって照射距離に誤差があります。

電池の入れ方およびご使用方法

《電池の入れ方》

1. 底蓋を外してカートリッジを取り出し、単4形乾電池3本を \oplus \ominus 正しくセットします。(バネ端子と電池のマイナス側を合わせます。)
2. カートリッジを取り出したときと同じ方向にして本体に入れます。
3. 底蓋をしっかりと締め込みます。

(しっかりと締めないで防水性能が失われてしまいます。)



《操作方法》

オン/オフスイッチを押すと：



- アジャスターのボタンを押してひもの長さを調整します。

