

LED 耐衝撃・防水ランタン

型番：LN-CY2WSH-K

商品番号：07-8627

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。



⚠ 警 告

- 光をのぞきこんだりしない。
- 底蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品を分解したり改造したりしない。

⚠ 注 意

- 本品はIPX7(防浸形)で、30分間水深1mでの水圧に耐えられますが、それ以上の時間・水深で使用しない。
- 水中で電源ボタンの操作をしない。
- 本品は3m以内の高さから平坦な面に自然落下させても機能上悪影響はおこしませんが、無理な衝撃や力を加えないでください。
- LEDは交換できません。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- 長時間で使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しないでください。
- 電池交換の際は、3本同時に交換してください。

- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。


- 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
- 乾電池は必ず⊕ ⊖を本品に正しく使用する。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
- 初期電圧の高い電池のご使用は避け下さい。故障の原因となります。

仕 様

電 源 方 式	単 1 形乾電池 3 本（別売）
最大消費電流	約 2.2 A
連続使用時間	フルモード：約 40 時間 省エネモード：約 60 時間 ナイトライト：約 280 時間 (未使用・新品のアルカリ乾電池 3 本使用時)
光 源	白色系 LED 9 個 (LED 交換不可)
光 束 lm (ルーメン)	約 500 lm (シェード取り外しの状態で簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
JIS/IEC 保護等級 (JIS C0920:2003)	IPX7(防浸形)：一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない保護レベル。
外形寸法 (約)	直径 103mm x 長さ 214mm (ハンドル・フック収納時)
本体質量 (約)	730g (乾電池除く)


乾電池の入れ方およびご使用方法

● 各部の名称




● 乾電池の入れ方

1. 底蓋を回転させながら取り外します。
2. 単 1 形乾電池 3 本を＋ 正しくセットします。
3. 底蓋を（本体の穴部に底蓋の凸部を合わせて）押さえつけながらしっかり回転させて閉じます。



● 操作方法

電源ボタンを押すと下記のように切り替わります。



保証書

商品名 LED 耐衝撃・防水ランタン		★お買い上げ日： 年 月 日
型番：LN-CY2WSH-K 品番：07-8627		保証期間：本体 1 年間
お客様	お名前 様	
	ご住所（〒 - ）	
	電話 （ ）	
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	
印		

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。