



monban ハイブリット式 屋外型ダミーカメラ

赤色LEDランプ 24時間常時点滅

明るいときはソーラー
暗いときは乾電池で

点滅!




赤色LEDで
威嚇




- 空き巣対策に
- しつこい訪問販売対策に
- お店の万引き防止に


単3 2本
乾電池 使用(別売)




■ 空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に



■ しつこい訪問販売対策に



■ お店の万引き防止や保安対策に




■ 農作物の監視に



■ 倉庫・ガレージに


赤色LEDで 威嚇効果!

各部の名称




乾電池の入れ方

1. 本体カバーの下部を広げたあとに、上方向に持ち上げながら本体から外します。
※本体カバーの内側にある、接続コードが切れてしまわないようにご注意ください。



2. 本体上部の電池カバーをはずして、単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の表示どおりに正しくセットし、電池カバーを閉じます。
電池を入れたら、点滅が始まります。※オン/オフスイッチはありません



3. 本体カバーの後端を本体の約2cm後方に合わせ、本体の溝にしっかりとめ込みます。
その後、前方にスライドさせて固定してください。
※夜間時にLEDが暗くなりましたら、電池交換を行なってください。
※接続コードのコネクタが外れた場合は、繋いでから本体カバーを付けてください。

向きの調整方法

調整つまみを時計回りに回して緩めると、カメラの向きの調整ができます。
向きが決まったら、調整つまみを反時計回りに回して締めて、位置を固定します。



赤色LEDで 威嚇効果!

特長


24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能も兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。

各部の名称/乾電池の入れ方/向きの調整方法

本品を設置の前に、本パッケージの右側面を参考にして乾電池を入れ、向きを調整してください。

設置方法

1. 本品を取り付けたい場所を選定してください
2. 取り付けたい場所が決定したら、本品のベース部を設置する場所にネジで固定します。
※取り付け前に仮だめをして、動作を必ず確認してください。
※コンクリートなど、ネジだけでは固定できない場合は、あらかじめコンクリートに穴を開けて、付属のコンクリート用スリーブを使い、確実に取り付けてください。
※石膏ボード、薄い板などにはしっかり設置できません。厚み15mm以上の板に確実に固定してください。



使用上のご注意

- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を混用しないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を分解したり、改造したり、本来の目的以外の使用はおやめください。
- 取り付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
- 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本品はダミーカメラです。カメラとしての機能はありません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って、正しく使用する○乾電池を⊕⊖の表示どおりに正しくセットする
 - 長期間使用しない場合は、電池を抜く○定期的に動作、液もれの点検をする○使いきった電池はすぐに本体から取り出す
- 大量の水がかかる場所での使用はおやめください。
- 強い雨や台風など、暴風雨の状況では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。

仕様

電 源	ソーラーパネル(単結晶シリコン) 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
外 形 寸 法	(約)幅260×高さ160×奥行80mm
質 量	約270g(本体のみ・電池別)
動作温度	0～45℃
使用場所	屋内、屋外(防雨型)
電池寿命	約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
付 属 品	取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、 防犯ステッカー1枚、保証書

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

型 番: OSE-PDCW4
品 番: 07-8698

保証書在中

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
● 商品情報	● 電話・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00～17:00
	※ 土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みです
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
048-992-3970	平日 9:00～17:00
電話受付	※ 土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みです



防犯ステッカー
付き!



MADE IN CHINA

△ パッケージの開封時に、透明カバーや留め具などで手を傷つけないようにご注意ください。



monban ハイブリット式 屋外型ダミーカメラ

赤色LEDランプ 24時間常時点滅タイプ

明るいときはソーラー
暗いときは乾電池で

点滅!




赤色LEDで
威嚇




- 空き巣対策に
- しつこい訪問販売対策に
- お店の万引き防止に


単3 2本
乾電池 使用(別売)




■ 空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に



■ しつこい訪問販売対策に



■ お店の万引き防止や保安対策に



■ 農作物の監視に




■ 倉庫・ガレージに




赤色LEDで 威嚇効果!

各部の名称




乾電池の入れ方

1. 本体カバーの下部を広げたあとに、上方向に持ち上げながら本体から外します。
※本体カバーの内側にある、接続コードが切れてしまわないようにご注意ください。




2. 本体上部の電池カバーをはずして、単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の表示どおりに正しくセットし、電池カバーを閉じます。
電池を入れたら、点滅が始まります。※オン/オフスイッチはありません



3. 本体カバーの後端を本体の約2cm後方に合わせ、本体の溝にしっかりとめ込みます。
その後、前方にスライドさせて固定してください。
※夜間時にLEDが暗くなりましたら、電池交換を行なってください。
※接続コードのコネクタが外れた場合は、繋いでから本体カバーを付けてください。

向きの調整方法

調整つまみを時計回りに回して緩めると、カメラの向きの調整ができます。
向きが決まったら、調整つまみを反時計回りに回して締めて、位置を固定します。



赤色LEDで 威嚇効果!

特長


24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能も兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。

各部の名称/乾電池の入れ方/向きの調整方法

本品を設置の前に、本パッケージの右側面を参考にして乾電池を入れ、向きを調整してください。

設置方法

1. 本品を取り付けたい場所を選定してください
2. 取り付けたい場所が決定したら、本品のベース部を設置する場所にネジで固定します。
※取り付け前に仮どめをして、動作を必ず確認してください。
※コンクリートなど、ネジだけでは固定できない場合は、あらかじめコンクリートに穴を開けて、付属のコンクリート用スリーブを使い、確実に取り付けてください。
※石膏ボード、薄い板などにはしっかり設置できません。厚み15mm以上の板に確実に固定してください。



使用上のご注意

- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を混用しないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を分解したり、改造したり、本来の目的以外の使用はおやめください。
- 取り付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
- 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本品はダミーカメラです。カメラとしての機能はありません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って、正しく使用する○乾電池を⊕⊖の表示どおりに正しくセットする
 - 長期間使用しない場合は、電池を抜く○定期的に動作、液もれの点検をする○使いきった電池はすぐに本体から取り出す
- 大量の水がかかる場所での使用はおやめください。
- 強い雨や台風など、暴風雨の状況では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。

仕様

電 源	ソーラーパネル(単結晶シリコン) 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
外 形 寸 法	(約)幅260×高さ160×奥行80mm
質 量	約270g(本体のみ・電池別)
動作温度	0～45℃
使用場所	屋内、屋外(防雨型)
電池寿命	約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
付 属 品	取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、 防犯ステッカー1枚、保証書

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

型 番: OSE-PDCW4
品 番: 07-8698

保証書在中

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
● 商品情報	● 電話・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00～17:00
	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みです
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
048-992-3970	平日 9:00～17:00
電話受付	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みです



防犯ステッカー
付き!



MADE IN CHINA

△ パッケージの開封時に、透明カバーや留め具などで手を傷つけないようにご注意ください。