


お手入れ

電源プラグを抜き、LED 光源面やセード周辺が冷めているのを確認してから
お手入れを行ってください



石けん水に浸したよく絞った柔らかい布でホコリや汚れをふき取ってください。

※化学ぞうきんを使って
お手入れする際は、
その注意書に従って
ご使用になってください。

殺虫剤や熱湯をかけたり、
又はみがき粉やベンジンなどで
ふいたりしないでください。
※変色、変形、または損傷の
恐れがあります。



こんなときには

LED デスクライト使用時のトラブル対処法

現象	原因	対処方法
点灯しない	コンセントから電源プラグが抜けていませんか？	コンセントに電源プラグを差し込んでください。

LED デスクライトの特長

- 消費電力が少ない。約7W
- 【弊社従来品の約 1/4 の消費電力】
- LED だから光源のチラツキがありません
 - LED だから長寿命
 - LED だから可視光以外の放射がほとんどありません
 - LED だから点滅性能に優れています
 - LED だから小型・軽量
 - LED 光源は衝撃に強い

LED ディスクライトの光には、可視光以外の放射がほとんどありませんので、熱に弱い被照射物、また照明など、紫外線放射による色あせなどの心配がなく、デリケートな被照射物への照明にも適しています。LED 光源はガラスを使用していないので割れる心配もなく安心です。

仕 様

定 格 電 圧	100V 50/60Hz
用 途 及 び 照 度	精細作業用(1000Lux) ※直下32cm
使 用 場 所	屋内用
使 用 光 源	LED×22個(交換不可)
全 光 束	690Lm
消 費 電 力	7W
エネルギー消費効率	98lm/W
サービスコンセント	100V/5A (最大500Wまで)
電 源 コ ー ド	約1.4m
質 量	約845 g

LED デスクライト保証書

持込修理

商品名	LED デスクライト			★お買い上げ日			年	月	日
型 番	DS-LN10L6-W DS-LN10L6-K		品 番	07-8789 07-8790		保証期間：本体1年間（お買い上げ日から）			
お客様	ふりがな ★お名前								様
	★ご住所 〒 ー 電話 （ ）								
修理メモ									
販売店	★住所 店名								
	電話 （ ）								

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその他の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がありますので、ご了承ください。


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。



LED デスクライト 保証書付取扱説明書

保管用

この度は OHM LED デスクライトをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本商品を正しくご使用いただくために、必ず説明書をよく読んでからご使用下さい。



安全上のご注意

警告

- カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋などを、セードの上にかぶせたりするなどしてご使用にならないでください。火災の原因になります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。感電や火災の原因になります。
- 水気や湿気の多い場所ではご使用にならないでください。感電事故や火災の原因になります。
- コンセントを濡れた手でさわると、感電の原因になります。
- 設置や調整は正しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因になります。
- 燃えやすい物や金属類を器具のすき間に入れないでください。感電事故や火災の原因になります。
- 無理に電源コードを引っ張ったり曲げたりするとコードが損傷し、感電事故や火災の原因になります。
- 異常状態（異臭がしたり煙がでるなど）のまま使用しないでください。感電事故や火災の原因になります。
- 本体に搭載されているコンセントは、100V500W[5A]以上でのご使用をおやめください。過熱したり、火災の原因になります。
- タコ足配線でのご使用はおやめください。過熱したり、火災の原因になります。
- 万一、電源コードが傷みましたら使用を中止してください。感電事故や火災の原因になります。

⚠ 注意

- ご使用の際は室内光を消さずにご使用下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- LED 光源を直接見ないようにセード等の角度を調節してください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- LED 光源に強い衝撃を与えないでください。LED 光源保護カバーが破損し、けがの原因になります。
- 点灯中や消灯直後は、セードや LED 光源が高熱になっていますので、手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ご自分で分解や改造することはおやめください。感電事故や火災の原因になります。
- 長時間ご使用にならない場合は電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行きます。コードを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

お手入れ時のご注意

⚠ 注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性の高い製品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因になります。
- 本機のお掃除をする時は、必ず電源プラグを抜いて行ってください。電源プラグを差したまま作業をすると、感電事故の原因になります。
- 器具のすき間や放熱穴などに金属類（ヘアークリッパー、針金など）を差し込まないでください。感電事故や故障の原因になります。

ご使用上のご注意


⚠ 注意

- この製品は室内専用です。屋外でご使用になりますと、錆、故障、感電事故などの原因になります。
- LED光源に水をかけたり、落下や衝撃を与えないでください。また、LED光源が点灯しない場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や感電事故の原因になります。
- 電源コードの上に物を置いたり、コードを吊るしたりしないでください。コードが損傷し、火災や感電の原因になります。
- 高熱になる場所（ストーブの上など）、またその近くで使用しないでください。セードや本体などの変形、故障、火災の原因になります。
- ペット（犬、猫）などのいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損の恐れがあります。

各部名称と使い方

各部名称

※実際の製品とイラストの形状が異なる場合があります。




ご注意


- 長時間お使いにならない場合、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- セードやアームを無理に動かしますと破損や故障の原因になります。
- 本体に搭載のコンセントに接続する機器によりましては、チラツキなどが発生する恐れがあります。チラツキなどが発生する原因になる機器の接続はおやめください。

電源線の接続及び外し方

- 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。




- 電源プラグをコンセントから抜くときは、プラグ本体を持って抜いてください。(コードを持って引っ張らないでください。)



使い方

- セードを水平に保ってご使用ください。
- 本機が発する光が直接目に入らないよう、LED 光源面を下に向けてご使用ください。
- セードは左右に「約 120°」可動します。無理に動かしますと破損や故障の原因になります。
- アームは直立状態から前方へ「約 90°」可動します。無理にねじったり曲げたりしますと破損や故障の原因になります。可動範囲以上には無理に曲げずにご使用ください。



ご注意

アームとセードが近接した状態でご使用にならないでください。LED 光源の熱により変形したり、故障や破損の恐れがあります。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。