

ご使用方法

●ランプの取り付け方・外し方

- ・電源オフの状態にして、リングを持ってソケットに確実に取り付けてください。
- ・外すときは電源オフの状態にしてランプが冷めてから、カバーを持って回してください。カバーを持ちにくい場合は、リングを回してレンズごと慎重に外したのち、カバーを回して外してください。

LDR3L-W 11
LDR3N-W 11
口金 (E26)



LDR3L-W-E17 11
LDR3N-W-E17 11
口金 (E17)



●配光角度の調整方法

- ・リングを上下にスライドさせて調整してください。
- ※点灯前、または点灯直後に調整してください。

点灯中は熱くなりますのでリング部以外は触らないようご注意ください。



約 5°(集光) ~ 70°(拡散)

●別売のカラーレンズ (LUSP-LE1) に交換し、照明の色を変えることができます。

- ・リングを回してレンズを外します。
- ・カラーレンズに交換し、リングを回してしっかり取り付けます。



最狭角のとき

最広角のとき

約 8051 lux
(配光範囲
直径約 7.5cm)

約 1m

約 128 lux
(配光範囲
直径約 142cm)

約 2013 lux
(配光範囲
直径約 15cm)

約 2m

約 32 lux
(配光範囲
直径約 285cm)

約 895 lux
(配光範囲
直径約 22cm)

約 3m

約 14 lux
(配光範囲
直径約 427cm)

