

## 保証書

持込修理 無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理致します。  
2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字をかきかえられた場合  
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、  
弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is Valid only in Japan.
- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名:センサー式 LED エコスリム	★お買い上げ日: 年 月 日	
型番:LT-NLD65D-HS	品番:07-9776	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	★お名前	様
	★ご住所	〒 _____
電話 ( )		
修理メモ		
販売店	★住所	店名 電話
	印	

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>  
製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話 受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます  
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

## 取扱説明書

保証書付

### センサー式 LED エコスリム [昼光色]

保管用

■型番: LT-NLD65D-HS ■商品番号: 07-9776

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。



### 安全上のご注意 必ずお守りください。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負う  
おそれがある内容」です。




注意

「軽傷または家屋、家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。



禁止



指示を  
守る



電源プラグ  
を抜く

警告	●取付け・取外しやお手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。 感電や火傷をするおそれがあります。
	●コードをたばねて使用しない。破損のおそれがあり、火災の原因になります。
	●コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、無理に曲げたり、たこ足配線したり、ねじったり、加熱したりしない。 破損のおそれや破損して火災の原因になります。
注意	●濡れた手でプラグを抜かない。感電や火災の原因になります。
	●入出力コネクターに専用コード以外の異物を差込まない。 感電や火災の原因になります。
	●分解や部品の交換をしない。感電や火災、故障・破損の原因となります。
	●LEDの光を長時間直視しない。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
	●調光機能付の器具には使用しない。破損や故障の原因になります。
	●連結する場合は必ず当社製センサー式LEDエコスリムのみを使用する。
	●出力コネクターが空いている場合には必ずサイドキャップを取り付ける。 感電や故障の原因になります。
	●付属の電源コード(ACコード)は本製品専用です。本製品を使用の際には、必ず付属の電源コードをお使いください。また、付属の電源コードは、絶対他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
	●落下のおそれがありますので、天井に取付ける際は、取付け後の状態をよく確認し、補強が必要な場合、状況に合わせて適切な補強を行なってください。
	●LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合があります。 また、LEDは交換できません。
	●長時間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。
	●温度が高くなる場所やその周辺には取付けしない。
	●本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取付けない。

## 取付けとご使用方法

1.固定用パーツを本体の長さに合わせ、適切な位置に付属のネジで確実に固定します。(天井や壁への取付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー・プラグなどで対応してください。少なくとも8mm以上の厚さの場所に取付けてください。)


※天井や壁などへの取付けの際は、落下防止のため固定用パーツが確実に固定されている事を必ず確認してください。また、定期的に固定状態を確認してください。

※固定用パーツは2種類(Aタイプ・

Bタイプ)付属しております。


取付け場所の状況により適する方をお選びください。また、状況により

当社製オプショナルパーツのマグネットをご利用ください。



2.本体を固定用パーツに確実にはめ込んでください。

3.電源コードを入力コネクターの形状に合わせて差込んでご使用ください。(電源のOn・Auto・Offは本体切替スイッチで行なってください。)



**【ご注意】センサー式LEDエコスリムシリーズは最大12台まで連結可能です。ただし、明暗・人感センサーによる電源のOn/Auto/Offの機能は連動しませんのでご注意ください。**  
連結する場合、必ず当社製LEDエコスリムオプショナルパーツ(別売)をご使用ください。  
また、センサー式LEDエコスリムシリーズには、LEDエコスリム(スイッチ式)を連結しないでください。

## 製品仕様

定格電圧	AC 100V 50/60Hz	定格消費電力	6.5W	全光束	425 lm	光源色	昼光色
本体質量	約132g	固有エネルギー消費効率	65.3 lm/W	付属品 ・電源コード/約1.4m(1本) ・固定用パーツAタイプ(2個) ・固定用パーツBタイプ(2個) ・固定用ネジ(4本) ・サイドキャップ※装着済み			
消費電力	6.5W(100%) 0.3W以下(待機時)						
外形寸法	(約)幅27×高さ22×長さ405mm(本体のみ)						

## ご使用上の注意点

●初回動作時やスイッチ切り替え時は動作が安定するまで多少の時間がかかります。

●自動消灯後数秒間は、感知範囲内で動いてもすぐに点灯しませんが、故障ではありません。センサーがリセットするための待機時間となります。

●人がいない場所で自動点灯をくり返す場合は、使用環境により人感センサーが誤作動している可能性がありますので、その時はセンサーの取付け位置を変更してください。

●人感センサーの取付け位置や角度によっては、センサーの感度や感知範囲に差が出ることがあります。その時は、センサーの向きを調整してご使用ください。

●人感センサーは温度差と移動角度に対して感知します。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。次のような場合は感知性能が落ちたり、誤作動する恐れがありますのでご注意ください。

a. 取付けた場所の室温が32°を越え、人の体温との差が少ない場合 (特に夏場など)

b. 取付けた人感センサーの正面に向かってまっすぐ歩いた時

(人が近づく方向にセンサーの正面を向けて取付けた場合)

c. 通路とセンサーの間に障害物があり見通しが良くない場合


d. 感知範囲内に、電気ポットや炊飯器、エアコンなどが置いてあり、温度変化の起きやすい場所

e. 3m以上センサーから離れた位置での少しの移動やヘルメットや手袋など全身を被った服装での動き (人の体温を感じにくい場合の動き)

f. 素早くセンサーの感知範囲を通り過ぎた場合


## 人感センサー感知範囲

センサーの感度は、気温や設置場所など、周囲の状況により変わる場合がございます。




※上から見たイメージ

◆センサーを下向きで取付けた場合  
(高さ=2m)



※横から見たイメージ

◆センサーを横向きで取付けた場合  
(高さ=2m)



※横から見たイメージ

## メンテナンス

●効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行なってください。

●連結して使用する場合は、必ず当社エコスリム専用のオプショナルパーツをご使用ください。

## オプショナルパーツ

品名	商品型番	商品番号
マグネット	LT-NP-03	07-3781