

防水LEDズームライト

型番：LHA-YSP311WZ-S

商品番号：07-9795



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- フラッシュモードでは絶対に人の目に向けない。
- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 底蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
 - LEDは交換できません。
 - 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず \oplus \ominus を本品に正しく使用する。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
 - 電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。
 - オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。
- (オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)

仕様

| | |
|-------------|--|
| 電源 | 単3形乾電池1本(動作確認用電池付属) |
| 光源 | 白色系LED1個(LED交換不可) |
| 最大消費電流 | 約500mA |
| 連続使用時間 | 明るさ10%まで： 約7時間(フルモード)/約17.5時間(セーフモード) 明るさ5lm(ルーメン)まで： 約12時間(フルモード) (未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) |
| 光束lm(ルーメン) | 約125lm(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値) |
| 照射距離* | 約63m(最大ズームイン時) |
| JIS/IEC保護等級 | IPX6(耐水形)：あらゆる方向からの強力なジェット噴流水による有害な影響がない保護レベル。 |
| 質量(約) | 35.4g(電池別) |
| 外形寸法(約) | 外径20mm x 長さ85.5mm(クリップ除く) |

*照射距離は理論値であり、満月時の月光0.25lux以上を照らすことができる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。

*同じ機種でもレンズや反射鏡(リフレクター)などの個体差によって照射距離に誤差があります。

電池の入れ方およびご使用方法


《電池の入れ方》

- 1.底蓋を外して単3形乾電池1本を \oplus \ominus 正しくセットします。
- 2.底蓋をしっかりとしめ込みます。




《操作方法》


- ◎スイッチを押すと、下記の順序で切り替わります。



- ◎点灯しているときにスイッチを半押しすると、下記の順序で切り替わります。



- ◎フォーカス調整部を引っ張るとズームイン、元に戻すとズームアウトできます。



保証書

| | |
|-------------------|-------------------|
| 商品名 LEDズームライト | ★お買い上げ日： 年 月 日 |
| 型番：LHA-YSP311WZ-S | 保証期間：本体1年間 |
| 品番：07-9795 | |
| お客様 | ご芳名 様 |
| | ご住所 (〒 -) |
| | 電話 () |

修理メモ

販売店 ★住所 店名 電話

印

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきますのでご了承ください。

保証規定

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日9:00~17:00
受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます