

取扱説明書

使用上のご注意

⚠ 警告

- お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。

△人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。

△お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。

△幼児の手の届かないところに保管してください。

△電池を直接はんだ付け、分解、過熱、火にいれるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

△万一、電池の溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

△電池を廃棄する場合及び保存する場合には、テープなどで巻きつけて絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

⚠ ご使用上の注意

△火中に投じないでください。

△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

△極端な低温、高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。

△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

電池交換の方法

- LEDが点灯しなくなったら、電池切れの目安です。早めに電池の交換をしてください。

- ご使用されていない場合も、年1回の電池交換をおすすめします。



①本体後部にあるネジをプラスドライバーで外して本体後部を外してください。

②LEDを取り外します。

③古い電池を指で押して取り外し、新しい電池1個の(+)(-)を間違えないよう注意して入れてください。

④LEDを入れます。

※L字形LED端子を電池ケースの下にもう片方は電池の上に置いて下さい。



- ⑤本体後部を合わせて、ネジをしめてください。

- 電池交換のあと、本体スイッチをONにして、点灯することを必ず確認してください。



⚠ 電池を廃棄する際は

お住まいの自治体の指導に従ってください。電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁してください。