

カッター付きハンディーシーラー

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投げないでください。破裂するおそれがあります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- ご使用になられないときやお手入れの際は、必ずセーフティロックをセットしてください。
- カッター刃部に指を入れないでください。ケガを負うおそれがあります。
- 発熱部のシートをはがさないでください。
- 発熱部には絶対に指を入れないでください。やけどを負うおそれがあります。特に使用直後は大変熱くなっており危険です。
- 本製品を使用用途以外の目的には使用しないでください。
- 液体のいった袋は液漏れのおそれがありますので使用しないでください。
- 水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- マンガン電池では使用できない場合があります。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。液もれや発熱、破裂のおそれがあり、ケガ、故障などの原因になることがあります。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用になられないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

使用方法

接着できる素材はポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、アルミ蒸着袋で0.1mm以下の厚みの袋です。野菜の包装袋やレジ袋(ポリ袋)、スナック菓子袋(アルミ蒸着袋)などの袋にご使用ください。袋が切れることがあります。接着に関しては問題ございません。

袋をカッターで閉じる



- ①セーフティロックを外します。
- ②袋の端を持ち、本製品で袋を挟んだあと約2、3秒発熱部を押します。
- ③発熱部を軽く押さえたまま、②で袋の端を持つ手とは逆の方向にスライドさせてください。袋の素材・厚さにより速度と押す力を調整してください。

④袋を裏返して残りの部分を②、③と同様のやり方で閉じてください。

⑤使用後は必ずセーフティロックを装着してください。

袋をカッターで開ける


①セーフティロックを外します。

②袋の左端にカッターの刃を当て、カッター刃マークを軽く押さえます。

③カッター部を軽く押さえたまま、左から右方向にスライドさせて袋を切ります。


④使用後は必ずセーフティロックを装着してください。

※カッターは右から左方向では切れません。必ず左から右方向で使用してください。



電池の入れ方と交換

本体裏の電池ふたをスライドして開け、「+・-」を間違わないように、単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。またうまく接着ができなくなりましたら電池が消耗しています。新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。



※電池寿命は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約300枚(約20cmの袋)。
※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。
※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

保証規定

取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無償で同等品と交換させていただきます。お買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。保証期間内におきましても、以下の場合には有償扱いになります。

- 1) ご購入後の移動・落下・郵送などによる故障及び損傷
- 2) 誤ったご使用方法、または不当な修理や改造による故障及び損傷
- 3) 火災、地震、水害、落雷などの天変地異、異常電圧・水かかりなどによる故障及び損傷
- 4) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- 5) 本保証書のご提示がない場合

6) 本保証書にお買い上げの販売店の店名・捺印・お買い上げ年月日の記入がない場合
本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品改良のため、本製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます