

保証書付
取扱説明書在中



取扱説明書

特長

緊急時に便利! 乾電池からスマホが充電できる LEDライト

※iPhone10の場合、約1時間の充電で、約20分の通話が可能。
(新品・未使用アルカリ乾電池使用時)
※本製品は緊急用で、スマホを満充電するものではありません。

点灯モード

High / Low / 点滅 / OFF を繰り返します。

照度



仕様

●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

電源	単4形乾電池3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
光源	白色LED(交換できません)
防水仕様	IPX4 (JIS C 0920:2003) (あらゆる方向からの飛まつに対して保護する)
外形寸法	(約)最大径32×長さ102mm
本体質量	約80g
付属	ストラップ

光束及び連続点灯時間

※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

Highモード	光束(明るさ)	約45lm
	連続使用時間	約19時間
Lowモード	光束(明るさ)	約15lm
	連続使用時間	約50時間

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

型番 LHA-U05A5
品番 08-0834



△パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

LED LIGHT B-keeper


型番:LHA-U05A5
品番:08-0834



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称及び使用方法

①ヘッド部 ②電池蓋 ③スイッチ ④電池ケース ⑤給電口カバー ⑥USB給電口



電池の入れ方

- イラストのように②電池蓋を開けて、③電池ケースの中に単4形乾電池3本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
 - ②電池蓋を確実に閉めてください。
 - 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。
- ※電池交換の際は、3本同時に新しいものに換えてください。

携帯電話の充電方法

- イラストのように⑤給電口カバーを開けて、充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルのUSB端子を⑥USB給電口に差し込みます。
 - 充電機器(スマートフォン等)に給電を開始します。
- ※他機器への給電をしながらの本体の点灯は絶対に行なわないでください。
※必ず給電前にお使いになるスマートフォンなどの説明書等に使用方法をご確認ください。
- ※本体の乾電池の残量が少ない場合は給電ができません。
※充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。
※機器はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。
※本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては当社は一切の責任を負いかねます。
- ※フェリカ(FeliCa)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合にICカード内のデータやチャージマネー保金、サービス回復作業に関しては、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、本製品をご使用ください。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- ③スイッチを押すと、High▶Low▶点滅▶OFFの順に切り替ります。

安全上のご注意

⚠警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に傷害を与えるおそれがあります。
- 本体の使用(点灯・点滅)は給電をしない。
- 本品に衝撃をあてたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。
- 電池交換の際は、全て同時に交換する。

⚠注意

- LEDは明るさや色にバラつきが出る場合があります。
- 給電口カバーやヘッド部がしっかり閉まっていない場合、耐水効果が失われます。
- 給電用のUSBケーブルは付属していません。

保証書

商品名	LEDライト		
型番	LHA-U05A5	品番	08-0834
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		様
	★お名前		
	★ご住所 〒	—	
	電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	
		(印)

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ
048-992-3970
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
Made in China