

保証書

持込修正 無料修正規定

商品名	LED充電式サーチライト			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	LP-C70A5	品番	08-0866	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	(フリガナ) ★お名前			様			
	★ご住所 〒			-			
			電話	()			
★修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
				(印)			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

ヤマト

LED 充電式サーチライト

型番 LP-C70A5
品番 08-0866

取扱説明書 保証書付

- この度は、弊社のLED充電式サーチライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏面には、保証書が付属していますので大切に保管してください。保証書は、お買い上げの年月日・販売店名等の記入を必ず確かめてからお受け取りください。

仕様

使用電源	リチウムイオンバッテリー(3.7V2400mAh内蔵) ※交換不可
使用光源	10WLED 1個(交換不可)
光束(ルーメン)	(約)700ルーメン(High)、100ルーメン(Low) ※満充電時
照度(ルクス)	約26400ルクス(High/1m) ※満充電時
充電時間	約5時間 ※環境温度などにより異なります
USBポート出力	5V(最大1A)
連続使用時間	(約)1.5時間(High)、15時間(Low) ※満充電時
外形寸法	(約)幅133×高さ170×奥行179mm
質量	約580g
保護等級	IP44(JIS C 0920:2003による) ※直径1.0mm以上の大きさの外來固形物に対して保護する、水の飛まつに対して保護する
付属品	充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書

●本品の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

注意 傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。 **!** 実行しなければならない内容です。

警告


- ⊘ 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- ⊘ 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- ⊘ 本品を分解したり改造したりしない。
- ⊘ 充電中は本体を点灯させない。
- ⊘ 付属の充電ケーブル以外では充電しない。
- ⊘ 充電ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

注意

- ❗ 使用後は必ずスイッチを切る。
- ❗ 定期的に点灯、点検をする。
- ❗ 背面ふたは必ずしっかりと閉じる。※閉じていないと防水性能が損なわれます。
- ⊘ 高温・多湿・直射日光の当たる場所・車内等には長時間放置しない。
- ⚠ LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

グリップの使い方

使用状況に応じグリップの位置を変えることができます。ロックボタンを押しながら、右図のようにグリップ部分を矢印方向へ動かして、位置を変えてください。




スタンドの使い方

製品下部に付属のスタンドを展開して床に置いて使用することができます。スタンドの角度を変えることで光の角度を調節できます。



各部の名称



操作方法(明るさ調整機能)

- 電源スイッチを押すと、High▶Low▶消灯の順に切り替わります。

本体への充電方法・他機器への給電方法

1.本体への充電方法

- イラストのように⑦ふた開閉ボタンを押しながら③背面ふたを開け、付属の充電ケーブルのマイクロUSB側端子を⑪マイクロUSBポートに差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属の充電ケーブルのUSB側端子を差し込み充電を開始します。
- 充電中は⑩USBポートの内部が赤く光ります。また充電完了時は青色になります。
※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
※USBポート付きの充電器は本製品に含まれておりません。
※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。
※パソコンのUSB端子からの充電はできない場合があります。

2.他機器への給電方法

- イラストのように⑦ふた開閉ボタンを押しながら③背面ふたを開け、充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルのUSB側端子を⑩USBポートに差し込みます。
- 充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルを使って給電を開始します。
※他機器へ給電しながらの本体充電・点灯は絶対に行わないでください。
※本体のバッテリー残量が少ない場合は給電ができない場合があります。
※充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。
※本機はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。
※ご使用前には必ず接続機器のメモリーの控え(バックアップ)を取ってください。
本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては当社は一切責任を負いかねます。