



# 190 LUMENS

## RUBBER TYPE LED LIGHT

# 耐衝撃・IPX4防水



落下耐久  
2m



連続点灯  
約5時間



単4形乾電池  
3本使用

**ECLAT**  
living a convenient life

**ECLAT**  
living a convenient life


## RUBBER TYPE LED LIGHT

### 仕様

●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。

使用電源	単4形乾電池3本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
使用光源	白色系LED×1個(交換不可)
光束 (ルーメン:lm)	約190ルーメン(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
連続点灯時間	明るさ10%まで:約5時間 明るさ10ルーメンまで:約6時間 <small>※新品未使用のアルカリ乾電池使用時。電池の性能や使用状況により異なります。</small>
外形寸法	(約)最大径52×長さ169(mm)
質量	約125g(電池別)
保護等級	IPX4 防飛まつ <small>水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による)</small>

### 照度




### 使用上のご注意

<b>警告</b>	●人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。 ●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。●本品に無理な衝撃を与えたり、力を加えない。●本品を分解したり、改造しない。●水中では使用はしない。
<b>注意</b>	●以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。○電池の仕様表示に従って正しく使用する。○電池の⊕⊖を正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検する。○使い切った電池はすぐに本体から取り出す。●LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。●長時間連続点灯すると明るさが低下することがあります。

### 各部の名称・電池の入れ方

- イラストのように底部をはずし、電池ケースの中に単4形乾電池3本を⊕⊖の指示に従い正しく入れて、本体にセットしてください。
- 底部を確実に閉めてください。



### ご使用方法

ON/OFFスイッチを押して、点灯/消灯してください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

型番: LHP-R19C7  
品番: 08-0928

お客様相談室  
通話料無料 0120-963-006  
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



MADE IN CHINA



⚠️パッケージの開封時に透明カバーで手を傷つけないようにご注意ください。