

仕 様

本品の仕様外觀は改善の為、予告なく変更する場合があります。

電 源	リチウムイオン電池 (3.7V 4400mAh) (交換不可)
使 用 光 源	白色系LED、暖色系LED (交換不可)
定 格 入 力	DC5V 2.0A (最大)
定 格 出 力	DC5V 1.6A (最大)
充 電 時 間	約4時間 ※充放電約300回可能
光 束 ※1	昼光色モード:最大 約130lm / 最小 約13lm 電球色モード:最大 約270lm / 最小 約27lm 白色モード :最大 約370lm / 最小 約37lm
連続点灯時間 ※2	昼光色モード:最大 約16時間 / 最小 約77時間 電球色モード:最大 約 8時間 / 最小 約42時間 白色モード :最大 約 6時間 / 最小 約30時間
質 量	約1000g (ガラスの重さによりバラツキがあります)
保 護 等 級	IPX4 JIS/IES保護等級 (JIS C 0920:2003):あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
外 形 寸 法	(約)最大径:188mm 高さ:約300mm (ハンドルを立てた状態) 約238mm (ハンドルを折り畳んだ状態)
材 質	スチール、ガラス
付 属 品	USB充電ケーブル (約50cm) .保証書付取扱説明書

※1 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。

※2 満充電時。

(キリトリ線)

保 証 規 定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- 本書のご提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


保証書付

取扱説明書

型番: LN-C40A7 品番: 08-0933

Panier LANTERN

充電式調光調色ランタン



このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

※本紙に記載しているイラストはイメージです。

⚠ 警 告


- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- USB充電 / 給電口カバーをしっかりと閉じてください。
- 本品を分解したり改造しない。
- 本品に過剰な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本体を使用中 (点灯) は絶対に他機器への給電をしない。
- 付属のUSBケーブル以外では充電しない。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

⚠ 注 意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に充電、点灯、点検する。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。

各部の名称

下記の図は一部簡略化しております。



本体への充電方法

※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

本体への充電方法

①イラストのように、USB充電/給電口カバーを下にめくって、付属のUSBケーブルのType-C側端子をポートに差し込みます。

②USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB側端子を差し込み充電を開始します。

※5V2A以上の充電器(ACアダプター等)をご使用ください。

※充電中は青色のLEDが点滅します。

充電し終わったら、4灯とも常点灯になります。充電ケーブルを抜くと、数秒後に消灯します。

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。

※パソコンのUSBポートから充電は行わないでください。

※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

他機器への給電方法

- ①充電/給電口カバーを下にめくって開け、充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルType-C側端子をポートに差し込みます。
 - ②充電機器(スマートフォン等)にUSBケーブルを使って給電を開始します。
- 必ず給電前にお使いになるスマートフォンなどの説明書等にて使用方法をご確認ください。
 - 本体のバッテリー残量が少ない場合は給電ができない場合があります。
 - 本体のバッテリー残量に合わせてLEDが消灯します。最後の1灯が点滅したら早めに本体を充電してください。※本体を使用中(点灯)は絶対に他機器への給電をしない。
 - 充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。
 - 本製品はすべてのUSB充電機器に対する給電を保障するものではありません。本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては当社は一切の責任を負いかねます。

スイッチ操作方法

- 「スイッチ」を押すたびに、光のモードを下記のように切り替えられます。
- どの光のモード時でも、スイッチを回すことで光の明るさを無段階で調整できます。



保証書

商品名 充電式調光調色ランタン				★お買い上げ日: 年 月 日	
型番	LN-C40A7	品番	08-0933	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様	(フリガナ) ★お名前 様				
	★ご住所 〒 - 電話 ()				
修理メモ					
販売店	★住所 店名 電話				
	(印)				

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。