


SPARKLED

スパークルド スライドフォーカス SLIDE FOCUS

防水 LEDズームライト



SLIDE FOCUS
スライドフォーカス

明るさ

200lm

連続使用時間

約 3 時間

保護等級

IPX6

単 3 形乾電池
2本使用 **別売**

品番：08-1010

アルミ
ボディ

照射距離
約 95 m


防水保護等級
IPX6

200lm
約 3 時間

フォーカス
調整機能
スライド式

電池の入れ方及びご使用方法

- 下図のように電池蓋をはずして単3形乾電池2本を⊕ ⊖正しくセットし、電池蓋をしっかりとめしてください。
- ON/OFFスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。
- スライドフォーカス部を引っ張るとズームイン、元に戻すとズームアウトできます。



ズームイン ズームアウト バネ端子
濡れた状態ではスライドフォーカス部を操作しない、ON/OFF水の侵入により故障の原因となります。スイッチ

使用上のご注意

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりとめ、しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない、乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- 以下の事を守らないと、電池の液もれなどの原因となります。○乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ず⊕ ⊖を本品に正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検をする。○長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。○使い切った乾電池はすぐに取り出す。○電池の容量が少なくなるとLEDにチャタリングがでます。乾電池をお取替えください。○電池交換の際は2本同時に交換する。

仕様

電 源	単3形乾電池2本(別売)
光 源	白色系LED 1個(LED交換不可)
最大消費電流	約600mA*1
連続使用時間	明るさ10%まで：約3時間*1 明るさ5lmまで：約22.5時間*1
光 束	約200lm(ルーメン)*1*2
照 射 距 離	約95m*3
保 護 等 級	IPX6(耐水形)*4
本 体 質 量	約44g(電池別)
外 形 寸 法	(約)直径22.5×長さ130.5mm
付 属 品	ストラップ

※仕様及び外觀は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- *1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- *2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい乾電池で実測した数値
- *3. 照射距離は理論値であり、最大ズームインで満月時の月光0.25lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。
- *4. 暴風流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。)

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735



4 9 7 1 2 7 5 8 1 0 1 0 5

MADE IN CHINA