

SPARKLED sports

充電式 LED サイクルライト BR500

型番：SL-BR500-K

品番：08-1383



取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。この説明書には、安全にお使い
いただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られ
るよう大切に保管してください。

⚠ 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- USBポートカバーは必ずしっかり閉じる。閉じていな
いと防水性能が損なわれます。
- 水のかかるところや湿気の多い場所では充電しない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。

⚠ 注意

- 前照灯として使用する場合は、点灯でお使いください。
道路交通法上、点滅はあくまで補助灯としてバックラ
イトなどにお使いください。
- ライトは、運転・操作に支障ない位置に取り付けてく
ださい。荷物などで光が遮られないことを確認してく
ださい。
- 走行前に、ライトとホルダーが確実に固定されている
こと、点灯することを確認してください。
- 荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- LEDは交換できません。
- 内蔵充電電池は交換できません。

主な仕様

電 源 方 式	充電式（充電電池内蔵）
内 蔵 充 電 池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh （電池交換不可）
連続使用時間	HIGH（ハイ）モード：約2.5時間 *1*2 MID（ミドル）モード：約4時間 *1*2 FLASH（点滅）モード：約50時間*1*2
光 源	白色系 LED1 個 （LED 交換不可）
光 束	約 500 lm / HIGH モード *1*3 約 300 lm / MID モード *1*3
中 心 光 度	約3200cd / HIGH モード*1
保 護 等 級	IPX5（防噴流形） *4
取付バンド径	取付可能範囲直径 約 25 ～ 32mm
本 体 質 量	約 81g（付属品除く）
外 形 寸 法	（約）幅 46 × 高さ 36 × 奥行 91mm （付属品除く）
付 属 品	ホルダー USB ケーブル

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することが
ありますのでご了承ください。

*1. 満充電時


*2. 環境温度などにより異なります。

*3. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ満充電で実測
した数値

*4. 噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズル
による噴流水による有害な影響を及ぼしてはならな
い。（JIS C 0920:2003 による。）

充電及びご使用方法

●各部の名称 ライト




●取り付け方

1. ホルダーをライトに矢印の方向へスライドさせてカチ
ッと音がしてロックするまで押し込みます。
★ライトを外すときは、ロック解除レバーを下に押し
下げながらホルダーから引き抜いてください。




2. ホルダーをパイプにセットします。
★パイプ取付ラバーバンドをパイプに巻き付けライト
の照射角度を調整しながらライトが動かないようし
っかりと固定してください。



●操作方法


電源ボタンを押すと下記のように切り替わります。



★消灯するときは、どのモードからでも電源ボタンを約1秒長押しすると消灯します。

●充電の方法

1. USB ポートカバーを開いてください。
2. USB ケーブルの USB Type-C プラグをライトの USB ポートに差し込んでください。
3. USB ケーブルの USB Type-A プラグを別売の充電器の USB 充電ポートに差し込んでください。
4. 充電中は充電電池残量インジケータが赤く点滅し、ある程度充電されると赤・緑色同時点滅から緑色の点滅になり、満充電すると消灯します。消灯したら USB ケーブルを抜いてください。



★充電電池の容量が少なくなると、電源を入れたりモードを切り替えたときに充電電池残量インジケータが約5秒間オレンジもしくは赤く点灯します。さらに容量が少なくなると赤く点灯します。
(充電電池の容量が多いときは、電源を入れたりモードを切り替えたときに充電電池残量インジケータが約5秒間緑色に点灯します。)
赤く点灯したら、早めに充電してください。

※しばらく使用しないと自然放電により充電電池容量が無くなり、充電しないと点灯しない場合があります。

注意

ライトの明るさが暗くなったら早めに充電してください。
使用していないくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。
月に一度、充電をしてください。

保証書

商品名 充電式 LED サイクルライト		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：SL-BR500-K 品番：08-1383		保証期間：本体1年間 (お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -) 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

©HNN 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます

保証規定

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。