


この度は、お買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
また、安全にお使いいただき、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と保証書が記載されています。お読みになられた後は、ご使用時にいつでもみられるよう大切に保管してください。

**安全上のご注意**

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です。)

	<b>禁止</b> この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。		<b>指示</b> この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
	<b>警告</b>		<b>注意</b>
	●古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。電池の液が漏れて目に入ったり、発熱・破損の原因になります。		●電池は幼児の手の届かないところに置く。誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
	●絶対に分解、改造、修理は行わない。故障・発火・感電・けがの原因になります。		●以下のことを守らないと、電池の液漏れの原因となります。 ○電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池も必ず⊕⊖を本品に正しく装着する。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期点灯点検する。○使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。○電池寿命になりますとLEDにチラツキが出ます。(電池をお取替ください。)
	●製品に水をつけたり、かけたり、水中で使用しない。ショート・火災・感電の原因になります。		●白色系LEDは多少のバラつきが出ることがあります。
	●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。		●使用中、本体が熱くなる場合があります。手袋などを使っての使用をおすすめいたします。
	●人の目に照らしたり、向けたりしない。目に障害を与えるおそれがあります。		
	●電池の液が目に入ったときは、失明や目に障害を与えるおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。		



**ご使用方法**

○ON/OFFスイッチを押すと、下記の順序で切り替わります。  
点灯 [ **Powerful** ] → 消灯 → 点灯 [ **Economy** ] → 消灯 → 点滅 → 完全消灯  
※消灯の状態が約7秒以上時間が経過するとメモリー機能がオフになり、[ **Powerful mode** ] に戻ります。  
○点灯しているときにON/OFFスイッチを半押しすると、点灯 [ **Powerful** ] → 点灯 [ **Economy** ] → 点滅の順序で切り替わります。  
○ヘッド部を反時計回りに回すとズームイン、時計回りに回すとズームアウトできます。

**保証書 (持込修理)** 【 無料修理規定 】

商品名: LED3000ルーメンライト	★お買い上げ日:
型番: LHA-Z300B5	年 月 日
品番: 08-1506	保証期間: 本体1年(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前 様
	★ご住所 (〒 - )
	電話 ( )
修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話 <span style="float:right">①</span>

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容をご利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。

**保証規定**

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。