


流水音発生器 OGH-TT1

取扱説明書 (保証書付)



このたびは流水音発生器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と、製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使用ください。またお読みになったあとも、ご使用時にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

■ ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告


- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(⊕ と ⊖ の向き)に注意し表示通りに正しく入れる。
※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯・保管しない。
- 乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。
※ 万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

⚠ 注意


- 水気や湿気の多い場所では使用しない。
- この機器を分解したり、改造しない。
- 使用済みの電池を捨てる際に、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従って廃棄する。

■ 各部の名称


〔表面〕



〔裏面〕




〔付属品〕 ※付属品は電池ケースの中に入っています。




■ 電池の入れ方

- ①本体側面部にある電池カバー固定ネジを外し、電池カバーを開けます。
- ②電池ケース内の⊕⊖表示のとおり、単3乾電池2本を正しく入れてください。
- ③電池カバーを元のように装着します。



■ 設置の前に

付属の「本体貼り付け用シール」を本体のお好きな位置に貼ってください。
※電池カバーの境目に貼らないようご注意ください。
カバーの開閉ができなくなる可能性があります。



■ 設置の方法① (両面テープ)

両面テープはタイルやガラスなど、光沢素材面への貼り付けに適しています。

- ①設置場所(トイレの壁など)の、水分や油分の汚れをきれいに拭き取ります。
- ②付属の両面テープの保護シートを剥がして、本体裏面の「両面テープ貼り付け箇所」に貼り付けます。
- ③本体を設置場所に両面テープで固定します。

- 設置面が粗い素材の場合は、市販の強力両面テープで補強してください。
- 強力両面テープは2度貼りができませんので、ご注意ください。
- 壁紙に設置した場合は、本体取り外しの際に壁紙が傷むおそれがありますので、十分ご了承のうえ、設置をお願いします。

■ 仕 様

型 番 / 品 番	OGH-TT1/08-3828	音 量	約75dB ※距離50cmの場合(新品電池使用時)
外 形 寸 法	(約) 幅110×高さ70×奥行21mm	動 作 温 度	0℃～40℃
質 量	約60g (本体のみ)	付 属 品	保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、 本体貼り付け用シール×1枚
使 用 電 池	単3形乾電池×2本 (別売)		
電 池 寿 命	約3,000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合		
動 作 時 間	約25秒 (流水音が流れます)		

※充電電池は使用しないでください。
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

保 証 書

持込修理 無料修理規定

商品名	流水音発生器	★お買い上げ日：	年 月 日
型番	OGH-TT1	品番	08-3828
保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)			
お客様	(フリガナ) ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -	電話 ()	
★修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	(印)	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます