

スマホUV除菌ボックス


保証書付取扱説明書

型番：JIM-S10
品番：09-0117

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（ただし、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

各部の名称




仕様

電源	DC 5V/2A, DC 9V/2A(別売)
消費電力	4W
定格時間	5分
UV LED	UVC+UVA
本体外寸	(約)幅120×高さ34×奥行226mm
本体内寸	(約)幅105×高さ27×奥行179mm
本体質量	約 260g
素材	ABS+PC
付属品	専用USBケーブル(Type-A ↔ Type-C) 保証書付取扱説明書

*仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

ご使用方法

■USBケーブルを接続する



付属の専用USBケーブルで本機をUSBポートにつなぎます。


USB(Type-A)

USB(Type-C)

ACアダプター(別売)

■除菌する

- ①除菌したいもの（スマートフォン、マスク、アクセサリーなど）をボックス内の中心部に置きます。



- ②上カバーを力ちと音がするまで閉めるとブザー音が鳴り、UVライトが点灯して、除菌を開始します。

動作ランプ	<電源を入れて準備中>
	緑色に点灯
	<除菌中>
	青色に点灯



- ③約5分後に除菌が終了するとブザー音が2度鳴ります。
- ④開閉ボタンを押し、上カバーを開けて、除菌済みのものを取り出します。

<注意>

上カバーの閉め方が不完全な場合、UVライトは点灯せず、除菌はスタートしません。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を必ず最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。



安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険	「死亡や重傷を負うおそれが高い内容」です。
警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

禁止	してはいけない内容です。
指示	実行しなければならない内容です。

警告
●本製品を分解、修理、改造しない。 火災や感電、けがの原因となります。

禁止
●紫外線LED(発光部)を直視しないでください。 目を傷めるおそれがあります。 ●お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。 事故やけがの原因となります。 ●防水仕様ではないため、本体を水洗いしたり、 水没させない。 故障の原因となります。 ●風呂場など、水気の多い場所での使用や保管は しない。 故障の原因となります。 ●熱器具や火気のそばで使用しない。 本体の変形や故障、火災、やけどの原因となります。

警告

- | | |
|-------------|---|
| 禁止 | <ul style="list-style-type: none">●専用USBケーブルやUSBコネクタを破損するよう
なことはしない。(傷つける、加工する、無理に
曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せるなど)
火災、故障の原因となります。●専用USBケーブルを束ねた状態で使用しない。
発熱して火災の原因となります。●ぬれた手でUSBコネクタの抜き差しをしない。
火災の原因となります。●本書に書かれている目的以外には使用しない。
事故の原因となります。 |
| 必ず守る | <ul style="list-style-type: none">●USBコネクタは奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。●USBコネクタを抜くときは、必ずUSBコネクタを
持って引き抜く。
専用USBケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、
火災の原因となります。●落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用を
中止する。
火災の原因となります。●異常がある場合は、使用を中止し、お買い上げの
販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。 |

注意

- | | |
|-----------|--|
| 禁止 | <ul style="list-style-type: none">●不安定な場所に置かない。
落下によるけがや本体の破損の原因となります。●不安定な場所で使用しない。
事故やけがの原因となります。 |
|-----------|--|

お手入れのしかた

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをおもに柔らかい布で軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、きれいな布で洗剤成分をきれいに拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しない

保証書

商品名	スマホUV除菌ボックス		
型番	JIM-S10	品番	09-0117
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒 -	
	電話	()	
修理メモ			
販売店	★住所	店名	電話
	印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは
お客様相談室

- 通話料無料
0120-963-006
- 携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話
048-992-3970
受付
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます