


チャイムセット (室内用)

使用上のご注意 必ずお守りください

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。



警告

- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を改造したり本来の目的以外の使用はおやめください。

注意

- 本品は防水ではありません。水がかかる場所や浴室などの、湿気の多い場所での使用はできません。
- 本品を改造したり本来の目的以外の使用はおやめください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 以下の事を守らないと電池の液漏れの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用し乾電池の⊕⊖を本品に正しくセットしてください。
 - 長時間使用しない場合は電池を本品から取り出してください。
 - 定期的に動作及び、液もれ等の点検をしてください。
 - 乾電池は液漏れする事があります。電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流してください。
 - 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせ使用しないでください。
 - 使い切った電池はすぐに本品から取り出してください。

保証書 (持込修理)

商品名	チャイムセット (室内用)			★お買い上げ日	年	月	日
型番	OCH-MC5	品番	09-2199	保証期間：本体6ヶ月 (お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな						
	★お名前						
	★ご住所 (〒)						
販売店	★住所 店名 電話 ()						
	★住所 店名 電話 ()						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ


※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
 土・日・祝日及び年末年始は除きます


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
 0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称




チャイムの電池の入れ方と交換方法

電池蓋の▽印を指で押しながら蓋をはずし、電池を正しくセットしてください。チャイムの音が小さくなったり、動作が不安定になったら交換時期です。



チャイムの取り付け方及び使用方法

押しボタン本体からマイナスドライバーなどで裏の基盤をはずし、図のような付属コードで、押しボタンとチャイム本体をプラスドライバーを用いて、確実に結線してください。



仕 様

【チャイム本体】

使用電源	単3形乾電池3本（別売）
音 圧	65dB（1m 正面からの計測値）
本体寸法	幅 72× 高さ 108× 奥行 26mm
質 量	約 78g（電池を含まず）
電池寿命	アルカリ乾電池で約 1 年 （1日10 回の使用時）

【押しボタン】

接点容量	DC12V 50mA
本体寸法	幅 30× 高さ 60× 奥行 20mm
質 量	約 12g

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けないようにご注意ください。

MADE IN CHINA

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外 (例：業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。