

## 点検のお薦め

### OCL-13S・OCL-13S-AG・OAL-13S-AG の インバーターアームライトをご使用のお客様へ

平素は弊社商品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

弊社が平成 18 年 8 月から平成 20 年に販売を致しましたインバーターアームライトの附属ランプは、長時間のご使用で点灯寿命に達した際に、内部部品が破損し発煙が生じる場合があります。

その様な場合も商品自体から発火等の恐れはありませんが、お客様におかれましては、附属ランプの発光管の黒ずみや樹脂部の変色などのご点検をしていただき、その様なものは交換することをお薦めします。(ご購入時に附属されていたランプのみが対象です。既に別のランプに交換されている場合は対象外です。)

ご不明の点は誠に恐れ入りますが、弊社お客様相談窓口にご連絡の上、ご相談頂ける様お願いいたします。

今後とも品質の向上のため研究と改良を続けてまいります。何とぞよろしくお願い申し上げます。

平成 23 年 1 月 15 日  
株式会社 オーム電機

### 対象商品



OAL - 13S - AG  
品番:07 - 0224



OCL - 13S  
品番:07 - 0225



OCL - 13S - AG  
品番:07 - 0226

型式及び品番は、固定部(クランプまたはクリップ)の銘版に印刷されています。

## 対象附属ランプ



ランプ外観



ランプの表示

附属ランプの表示をお確かめください。上記表示以外のランプは対象外です。

【お客様のお問い合わせ先】

[お客様相談室](#)

埼玉県吉川市旭3 - 8

0120 - 963 - 006(フリーダイヤル)

048 - 992 - 2735(携帯電話・PHSからはこちらへおかけ下さい。)

受付時間: 月～金: 9:00～17:00 (土・日・祝日及び年末年始は除きます)