


【お客様相談室NEWS：よくあるご質問にお答え致します】

質問：現在の照明器具にラピッドスタート蛍光灯が付いていたので、直管LED40 ラピッドスタート形器具専用が使用できますか？

回答：現在、照明器具にラピッドスタート蛍光灯をご使用いただいても、ご使用の照明器具がラピッドスタート銅鉄式安定器であると限りません。もしかするとご使用の照明器具は、ランプフリー（他のスタート方式と併用）安定器である可能性がございます。ランプフリーの照明器具に、弊社の直管LEDを接続すると故障の原因となります。照明器具メーカーにご確認いただき、安定器の種類をご確認いただき、直管LEDをご使用ください。



次のような器具には使用できません。



調光機能のついた器具

100%
点灯でも
使用不可



誘導灯
非常用照明器具



直流電源

※ご使用の器具がラピッドスタート形専用であり、他のスタート方式と併用していないことを器具メーカーへ確認の上、お買い求めください。他のスタート方式や他のスタート方式併用の器具に使用すると発火・発煙・破損の恐れがあります。

※パッケージ掲載 注意書き

質問：直管LEDランプ（ラピッドスタート形器具専用）を直結工事（バイパス工事）したいのですがどのように接続すればいいですか？

回答：直管LEDランプ（ラピッドスタート形器具専用）は、ラピッドスタート銅鉄式安定器からの電源供給のみの仕様となっています。直結工事（バイパス工事）では正常な点灯になりませんので直結工事（バイパス工事）には非対応となっています。（※200Vにも対応していません）

安定器を外した直結工事（バイパス工事）で点灯するのは、グロースター専用の直管LEDとなります。ご検討ください。