

【お客様相談室NEWS：よくあるご質問にお答え致します】



質問：現在の照明器具にHfインバータタイプの蛍光灯が付いていたので、
オーム電機の直管LED 40Hfインバータ形器具専用が使用できますか？

回答：現在、照明器具にHfインバータタイプの蛍光灯をご使用いただいても、ご使用の照明器具が
Hfインバータ専用の安定器であると限りません。
もしかするとご使用の照明器具は、ランプフリー(他のスタート方式と併用)
安定器である可能性がございます。ランプフリー安定器の照明器具に、
弊社の直管LEDを接続すると故障の原因となります。
照明器具メーカーにご確認いただき、安定器の種類をご確認いただき、直管LEDをご使用ください。

※ご使用の器具がHfインバータ方式専用であり、
他のスタート方式と併用していないことを器具
メーカーへ確認の上、お買い求めください。他のス
タート方式や他のスタート方式併用の器具に使用
すると発火・発煙・破損のおそれがあります。

※パッケージ掲載 注意書き



質問：直管LEDランプ（Hfインバータ形器具専用）
を直結工事（バイパス工事）したいのですが
どのように接続すればいいですか？



回答：直管LEDランプ（Hfインバータ形器具専用）は、Hfインバータ形器具専用の安定器からの
電源供給のみで点灯致します。直結工事（バイパス工事）では点灯いたしません。
安定器を外した直結工事（バイパス工事）で点灯する直管LEDは、
グロースター専用直管LEDのみとなります。