保証規定　無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   - （イ） 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
   - （ロ） お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
   - （ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
   - （ニ） 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   - （ホ） 本書のご提示がない場合
   - （ヘ） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
   - （ト） 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   - （チ） 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。　**This warranty is valid only in Japan.**
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保　証　書

商品名 **LED多目的ライト ECO＆DECO**		★お買い上げ日：　年　月　日
型番：**LT-N300L-YS** 品番：**06-1851** **LT-N300N-YS** **06-1852** **LT-N300D-YS** **06-4694** **LT-N600L-YS** **06-1853** **LT-N600N-YS** **06-1854** **LT-N600D-YS** **06-4695** **LT-N900L-YS** **06-1855** **LT-N900N-YS** **06-1856** **LT-N900D-YS** **06-4696**		保証期間：本体１年間　（お買い上げの日から）
	お客様	★お名前　様
		★ご住所　〒 ★お電話　（　　）
販売店	★住所・店名・電話 印	修理メモ

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。（販売証明シール、領収書等は有効です。）

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は　**修理ご相談センターへ**
電話受付　**048-992-3970** 平日９：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室へ**
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは　048-992-2735
電話受付　平日９：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証書付取扱説明書

LED 多目的ライト ECO & DECO

屋内専用

■型番：　■品番：

型番	品番	
LT-N300L-YS	06-1851	（電球色・30cmタイプ）
LT-N300N-YS	06-1852	（昼白色・30cmタイプ）
LT-N300D-YS	06-4694	（昼光色・30cmタイプ）
LT-N600L-YS	06-1853	（電球色・60cmタイプ）
LT-N600N-YS	06-1854	（昼白色・60cmタイプ）
LT-N600D-YS	06-4695	（昼光色・60cmタイプ）
LT-N900L-YS	06-1855	（電球色・90cmタイプ）
LT-N900N-YS	06-1856	（昼白色・90cmタイプ）
LT-N900D-YS	06-4696	（昼光色・90cmタイプ）

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意　※必ずお守りください。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

禁止	指示を守る	電源プラグを抜く

⚠警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- **取り付け、取り外しやお手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。**
  感電や火傷をするおそれがあります。
- **コードを束ねて使用しない。**
  破損のおそれがあり、火災の原因になります。
- **コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、無理に曲げたり、たこ足配線をしたり、ねじったり、加熱したりしない。**
  破損のおそれや、破損して火災の原因になります。
- **ぬれた手でプラグを抜かない。**
  感電や火災の原因になります。
- **入出力コネクターに専用コード以外の異物を差し込まない。**
  感電や火災の原因になります。
- **分解や改造、部品の交換をしない。**
  感電や火災、故障・破損の原因になります。
- **点灯中のLEDランプを直視し続けないこと。**
  目の痛みの原因となることがあります。
- **調光機能付の器具には使用しない。**
  破損や故障の原因になります。
- **連結する場合は、必ず当社製「LED 多目的ライト ECO & DECO」シリーズのみを使用する。**
- **出力コネクターが空いている場合には必ず出力コネクターキャップを取り付ける。**
  感電や故障の原因になります。

⚠注意　「軽傷または家屋、家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。

- **付属のスイッチ付電源コード（ACコード）は本製品専用です。本製品をご使用の際には、必ず付属のスイッチ付電源コード（または、専用オプショナルパーツのスイッチ付電源コード）をお使いください。また、付属のスイッチ付電源コードは、絶対他の製品には使用しないでください。**
  製品破損もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
- **落下のおそれがあるので、天井や壁に取り付ける際は、取り付け後の状態をよく確認する。補強が必要な場合は、状況に合わせて適切な補強を行ってください。**
- **LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合があります。また、LEDは交換できません。**
- **長期間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。**
- **温度が高くなる場所やその周辺には取り付けない。**
- **本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取り付けない。**

取り付けとご使用方法

●ボードなどに取り付ける場合

1. 固定板を本体の長さに合わせ、適切な位置に付属のネジで確実に固定します。（天井や壁への取り付けは材質により厚さなどが異なるため、状況に応じて付属のプラグや市販のプラグ・アンカーなどで対応してください。）
   ※天井や壁などへの取り付けの際は、落下防止のため固定板が確実に固定されていることを必ず確認してください。また固定状態を定期的に確認してください。

取り付け場所には、本体の片側に６0mm 以上の電源コード取り付けスペースをとってください。

2. 本体を固定板に確実にはめ込んでください。

3. 付属のスイッチ付電源コードを入力コネクターの形状に合わせて差し込んでご使用ください。（電源コードのスイッチをオンにした状態で本体のスイッチでオン・オフをするか、本体のスイッチをオンにした状態で電源コードのスイッチでオン・オフをしてください。）

⚠注意
空いている出力コネクターには必ず出力コネクターキャップを取り付けてください。（出荷時に装着済み）

●磁性体金属面に取り付ける場合

1. 固定板にマグネットをボルトとナットで取り付けます。
2. 本体を固定板に差し込みます。
3. 金属面にマグネットで固定します。
   ※磁力で本体が確実に固定されていることを必ず確認してください。
   ※マグネットは強力なので、取り付け面を傷つけないよう気をつけてください。

LED多目的ライト ECO & DECO を連結する場合

《直接連結するとき》

● 出力コネクター側を入力コネクター側に差し込んで直接連結することができます。

《連結コード（別売）を使用するとき》

● 連結コードを使用して連結することができます。

【角度を付けて連結することも可能です】

※ 急角度での連結はコードの破損につながりますので、無理な条件下では行わないでください。

※連結する場合、スイッチ付電源コードのスイッチで全体のオン・オフが可能です。
また、それぞれのオン・オフは本体のスイッチでおこなえます。

メンテナンス

● 効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行ってください。

● 連結して使用する場合は必ず当社製「LED 多目的ライト ECO & DECO」の専用オプショナルパーツをご使用ください。

専用 オプショナルパーツ

	型番	品番	
連結コード	LT-NP2YP	06-1868	約20cm
	LT-NP10YP	06-1869	約1m
連結用 LED多目的ライト ECO & DECO シリーズ（スイッチ付電源コードなし）	LT-N300L-YP	06-1857	電球色・30cmタイプ
	LT-N300N-YP	06-1858	昼白色・30cmタイプ
	LT-N300D-YP	06-4697	昼光色・30cmタイプ
	LT-N600L-YP	06-1859	電球色・60cmタイプ
	LT-N600N-YP	06-1860	昼白色・60cmタイプ
	LT-N600D-YP	06-4698	昼光色・60cmタイプ
	LT-N900L-YP	06-1861	電球色・90cmタイプ
	LT-N900N-YP	06-1862	昼白色・90cmタイプ
	LT-N900D-YP	06-4699	昼光色・90cmタイプ
	LT-N300R-YP	06-1863	赤色　・30cmタイプ
	LT-N300A-YP	06-1864	青色　・30cmタイプ
	LT-N300Y-YP	06-1895	黄色　・30cmタイプ
	LT-N300M-YP	06-1896	緑色　・30cmタイプ
	LT-N900R-YP	06-1865	赤色　・90cmタイプ
	LT-N900A-YP	06-1866	青色　・90cmタイプ
	LT-N900Y-YP	06-1897	黄色　・90cmタイプ
	LT-N900M-YP	06-1898	緑色　・90cmタイプ

※長さの異なるシリーズ商品を混合して連結することもできます。

製品仕様

型　番： 品　番：	LT-N300L-YS 06-1851	LT-N300N-YS 06-1852	LT-N300D-YS 06-4694	LT-N600L-YS 06-1853	LT-N600N-YS 06-1854	LT-N600D-YS 06-4695
定格電圧	100V　50/60Hz					
定格消費電力	6.0W			10.0W		
光源色	電球色	昼白色	昼光色	電球色	昼白色	昼光色
全光束	600lm	650lm	720lm	1000lm	1100lm	1250lm
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	100.0lm/W	108.3lm/W	120.0lm/W	100.0lm/W	110.0lm/W	125.0lm/W
平均演色評価数	Ra80					
定格寿命*1	40000h					
本体外形寸法	（約）幅25 x 高さ35 x 長さ310mm			（約）幅25 x 高さ35 x 長さ610mm		
本体質量	約69 g			約113 g		
最大連結可能本数	9本（30cmタイプ同士の場合）			6本（60cmタイプ同士の場合）		

型　番： 品　番：	LT-N900L-YS 06-1855	LT-N900N-YS 06-1856	LT-N900D-YS 06-4696
定格電圧	100V　50/60Hz		
定格消費電力	12.0W		
光源色	電球色	昼白色	昼光色
全光束	1300lm	1350lm	1600lm
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	108.3lm/W	112.5lm/W	133.3lm/W
平均演色評価数	Ra80		
定格寿命*1	40000h		
本体外形寸法	（約）幅25 x 高さ35 x 長さ910mm		
本体質量	約166 g		
最大連結可能本数	5本（90cmタイプ同士の場合）		

*1 定格寿命とは、あらかじめ設定した条件での平均値です。使用条件により、寿命の長さは定格寿命と異なる場合があります。本製品の寿命を保証するものではありません。

付属品　※必ずご確認ください。

スイッチ付電源コード（約2m）x 1本
固定用部品（固定板・ネジ・プラグ・ボルト・ナット・マグネット x 各２個）
取扱説明書（本書）・出力コネクターキャップ ※本体に装着済（1個）