

# LED多目的ヘッドライト

## LED マルチヘッドライト W1COB

型番：LC-W1COB-R

品番：08-0951



取扱説明書  
(保証書付)

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

### 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- アルカリ乾電池を使用すること。マンガン乾電池の場合、点灯しない場合があります。また、充電式電池の場合、明るさや電池寿命が低下したり寸法により使用できない場合がありますので事前に確認してください。
- 電池交換の際は、3本同時に交換する。

### 注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
  - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
  - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
  - 定期的に点灯、点検をする。
  - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
  - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
  - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。

### 仕様

電源	単4形アルカリ乾電池 3本
光源	白色系 LED (LED 交換不可)
最大消費電流	約 1500mA
連続使用時間	明るさ 10%まで：約 1時間 HIGH(ハイ)モード *1 約 3.5時間 LOW(ロー)モード *1 明るさ 5lm まで：約 1.5時間 HIGH(ハイ)モード *1 約 14時間 LOW(ロー)モード *1
光束	約 350lm (ルーメン) *2
保護等級	IP66(耐じん・耐水形) *3
質量	約 107g (ヘッドバンド部含む・電池別)
外形寸法 (約)	幅 88mm x 高さ 44mm x 奥行 36mm (ヘッドバンド部除く)
付属品	単4形アルカリ乾電池 x 3本 (動作確認用電池) ヘッドバンド部

- \*1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- \*2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
- \*3. じんあいの侵入があってはならない。

暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による。)



FL1 STANDARD とは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

### 電池の入れ方およびご使用方法


- ヘッドバンド部の取付け方  
本体のクリップをヘッドバンド部の溝に差し込んでください。  
(注) 溝にしっかりと差し込んでもクリップの先端が浮いている場合は、クリップの先端を押し込み本体が抜けにくい確認してください。



- ヘッドバンド部の取外し方  
クリップの先端を少し持ち上げながら、矢印の方向に本体を引き抜いてください。



- 電池の入れ方
  1. 本体をヘッドバンド部から取り外します。
  2. クリップを回転させて電池蓋にかからないようにします。
  3. 電池蓋を矢印の位置を押しながら外します。
  4. 単4形乾電池3本を、⊕⊖正しくセットします。
  5. 電池蓋をしっかりと閉じます。



- クリップの使い方  
胸のポケットなどに固定してご使用になれます。
- マグネットの使い方  
磁性体金属面にマグネットで固定してご使用になれます。
- 角度調整方法  
ヘッド部を前後に回転させてライトの角度を調整できます。



- 点灯方法  
スイッチを矢印の方向に回すとカチッと音がして電源がオンになり、さらに回すと輝度が明るくなります(無段階調光機能)。反対方向に回すと徐々に暗くなりカチッと音がして電源がオフになります。

消灯 ← 点灯 (LOW モード ← HIGH モード)

白色 LED 発光部  
(LED の交換はできません。)