

AC電源コードの配線のしかた

保管用

多目的灯<屋内専用>

■AC電源コード 型番:HS-A20A

品番:06-0360

お客様へ

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書 別紙「AC電源コードの配線のしかた」をよくお読みになり、
器具本体に本電源コードを正しく取付けし、安全にお使いください。
取扱説明書とともに大切に保管してください。



平成26年9月18日改正施行された差込みプラグの耐トラッキング対策としての
●耐トラッキング性試験
●グローワイヤー燃焼試験
に適合した差込みプラグを採用しています。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

死亡や重症を負う恐れがある内容です。



禁止

コードをきつく束ねて使用しない。→破損の恐れがあり、火災の原因になります。

コードを改造・分解しない。部品交換をしない。→火災・感電によるケガの原因になります。

コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、無理に曲げたりしない。→破損の恐れがあり、火災の原因になります。



厳守

異常を感じた場合、速やかに電源を切る。

→放置しますと火災・落下によるケガの原因になります。販売店またはお客様相談室にご相談ください。



注意

軽症または家具、家財などの損害が発生する恐れがある内容です。



禁止

コンセントをプラグに差したまま器具に接続しない。→火災・感電の原因になります。


このコードは防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しない。→火災・感電の原因になります。

配線のしかた

1


電源穴にブッシングをはめる

・AC電源コード配線用電源穴(下図)側のソケットを外し、ソケットの電線等を傷つけないようにラジペン等で電源穴を抜き、ブッシングをはめてください。



2

AC電源コードを本体に固定する



各部の名称

・AC電源コードの先端は、絶縁キャップと棒端子加工されています。

